

RODEX



ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL



MODEL NO: RDX2627
ITEM NO: X2635

TR:	2-9	EN:	10-16	RU:	17-25	GE:	26-35
AM:	36-45						

TÜRKÇE

AKÜLÜ DAL BUDAMA

RDX2627 / X2635

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

Kesme Kapasitesi:	12 mm
Maks. Yüksüz Hızı	60cut/min
Gerilim:	D.C. 4 V

Kullanmaya başlamadan önce lütfen okuyunuz,

Dal budama makinesi öncelikle açma/kapatma düğmesinden açık konuma getirilir. Kesme işlemine başlayabilmek için 2 sefer tetiğe hızlıca basılır. Başlangıçtaki makas açıklığını ayarlamak için tetiğe uzun basılmalıdır.(2 farklı makas aralığından biri seçilmelidir. 30mm tam açık makas Aralığı & 18mm yarı açık makas aralığı)

GÜVENLİK UYARILARI

Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları

UYARI: Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması, elektrik çarpmasına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Tüm uyarıları ve talimatları ileride başvurmak üzere saklayın.

Çalışma alanı güvenliği

1. Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış tutun. Dağınık veya karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
2. Elektrikli aletleri patlayıcı atmosferde, gazlarda veya tozda çalıştırmayın. Elektrikli aletler, tozu veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar oluşturur.
3. Elektrikli aleti çalıştırırken çocukları ve etraftakileri uzak tutun. Dikkatiniz dağılması kontrolünüzün kaybolmasına sebep olabilir.

Elektrik Güvenliği

1. Elektrikli alet fişleri prize uygun olmalıdır. Hiç bir şekilde fişi uydurmaya çalışmayınız. Topraklı elektrikli aletlerle herhangi bir adaptör fişi kullanmayın. Fişlere uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
2. Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmış veya topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçınınız. Vücudunuz topraklanmışsa, elektrik çarpması riski artar.

3. Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak koşullara maruz bırakmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini artıracaktır.
4. Kabloyu kötüye kullanmayın. Elektrikli aleti taşımak, çekmek veya fişini çekmek için asla kabloyu kullanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
5. Bir elektrikli aleti açık havada çalıştırırken, açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış mekânda kullanıma uygun bir kablunun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
6. Elektrikli aleti nemli bir yerde çalıştırmak kaçınılmazsa, topraklama hatası devre kesicisi (kaçak akım rolesi) korumalı bir besleme kullanın. Kaçak akım role kullanımını elektrik çarpması riskini azaltır.

Kişisel Güvenlik

1. Bir elektrikli aleti çalıştırırken tetikte olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyulu davranın. Yorgunken elektrikli alet kullanmayın. Elektrikli aletleri çalıştırırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
2. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daima göz koruması kullanın. Uygun koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulak koruyucu gibi koruyucu ekipmanlar kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
3. İstenmeden çalıştırmayı önleyin. Güç kaynağına ve/veya pil takımına bağlamadan, aleti kaldırmadan veya taşımadan önce anahtarın kapalı konumunda olduğundan emin olun. Elektrikli aletleri şalterinizde taşımak veya şalteri açık olan enerji veren elektrikli aletler kazalara davetiye çıkarır.
4. Elektrikli aleti çalıştırmadan önce herhangi bir ayar anahtarını veya anahtarını çıkarın. Elektrikli aletin dönen bir parçasına takılı bir anahtar veya anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
5. Aşırıya kaçmayın. Her zaman doğru ayak ve dengeyi koruyun. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesini sağlar.
6. Düzgün giyinin. Bol giysiler veya takılar giymeyin. Saçınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, mücevherler veya uzun saçlar hareketli parçalara takılabilir.
7. Toz çekme ve toplama tesislerinin bağlantısı için cihazlar sağlanmışsa, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığından emin olun. Kullanımı toz toplama tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.

Elektrikli alet kullanımı ve bakımı

1. Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi ve daha güvenli yapacaktır.
2. Anahtar açıp kapatmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın. Anahtarla kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli alet tehlikelidir ve onarılmalıdır.
3. Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarları değiştirmeden veya elektrikli aletleri saklamadan önce fişi güç kaynağından ve/veya pil paketini elektrikli aletten çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, elektrikli aletin yanlışlıkla çalıştırılması riskini azaltır.
4. Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve elektrikli alete veya bu talimatlara aşına olmayan kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
5. Elektrikli aletlerin bakımını yapın. Hareketli parçaların yanlış hizalanmasını veya bağlanmasını, parçaların kırılmasını ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek diğer koşulları

kontrol edin. Hasarlıysa, kullanmadan önce elektrikli aleti tamir ettirin. Birçok kaza, bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden kaynaklanır.

6. Kesici aletleri keskin ve temiz tutun. Düzgün bakımı yapılmış, keskin kesme kenarları olan kesici takımların sıkışma olasılığı daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.

7. Elektrikli aleti, aksesuarları ve alet uçlarını vs. bu talimatlara uygun olarak, çalışma koşullarını ve yapılacak işi dikkate alarak kullanın. Elektrikli aletin amaçlanandan farklı işlemler için kullanılması tehlikeli bir duruma neden olabilir.

Akü aletinin kullanımı ve bakımı

1. Yalnızca üretici tarafından belirtilen şarj cihazıyla şarj edin. Bir tür pil takımı için uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil takımı ile kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.

2. Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tasarlanmış pil takımlarıyla kullanın. Başka pil takımlarının kullanılması yaralanma ve yangın riski oluşturabilir.

3. Pil takımı kullanılmadığında, bir terminalden diğerine bağlantı kurabilecek ataç, madeni para, anahtar, çivi, vida veya diğer küçük metal nesnelere uzak tutun. Pil terminallerini birlikte kısa devre yapmak yanıklara veya yangına neden olabilir.

4. Kötü koşullar altında, pilden sıvı fişkirabilir; temastan kaçının. Kazayla dişle temas olursa, suyla yıkayın. Sıvı göze temas ederse, ayrıca tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı tahrişe veya yanıklara neden olabilir.

5. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış pil takımını veya aleti kullanmayın. Hasarlı veya modifiye edilmiş piller, yangın, patlama veya yaralanma riskine yol açan öngörülemeyen davranışlar sergileyebilir.

6. Pil takımını veya aleti ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Yangına veya 130 °C'nin üzerindeki sıcaklığa maruz kalınması patlamaya neden olabilir.

7. Tüm şarj talimatlarını izleyin ve pil takımını veya aleti talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin. Uygun olmayan şekilde veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj etmek pile zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.

Servis

1. Elektrikli aletinizin servisini yalnızca aynı yedek parçaları kullanan kalifiye bir tamirciye yaptırın. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin korunmasını sağlayacaktır.

2. Yağlama ve aksesuar değiştirme talimatlarını izleyin.

3. Kolları kuru, temiz ve yağdan ve gresten arındırılmış halde tutun.

UYARI: Elektrikli bahçe aletlerini kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ.

1. Elektrik prizine takılması gerekmediğinden bu cihazın her zaman çalışır durumda olduğunu unutmayın.

2. Cihazları, yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu ortamlar gibi patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Cihazlar, tozu veya dumanları tutuşturabilecek kıvılcımlar çıkarır.

3. Tehlikeli ortamlardan kaçının - Cihazları nemli veya ıslak yerlerde kullanmayın.

4. Cihazı yağmurda veya ıslak yerlerde kullanmayın veya şarj etmeyin.

5. Çocukları uzak tutun - Tüm ziyaretçiler çalışma alanından uzakta tutulmalıdır.

6. Düzgün giyinin - Bol giysiler veya takılar giymeyin. Hareketli parçalara takılabirler. Açık havada çalışırken lastik eldiven ve sağlam ayakkabı kullanılması tavsiye edilir. Uzun saçları tutmak için koruyucu saç örtüsü kullanın.
7. Güvenlik ekipmanı kullanın. Daima göz koruması kullanın. Uygun koşullar için toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulak koruyucu kullanılmalıdır.
8. Doğru cihazı kullanın - Cihazı, kullanım amacı dışında herhangi bir iş için kullanmayın.
9. İstenmeden çalıştırmayı önleyin - Cihazı, şalter üzerinde parmağınızla taşımayın. Pil takımını takmadan önce anahtarın kapalı olduğundan emin olun.
10. Cihazı kaldırırken veya tutarken açıktaki kesme bıçaklarını veya kesme kenarlarını tutmayın.
11. Cihazı zorlamayın - İş daha iyi yapacak ve tasarlandığı oranda yaralanma riski daha düşük olacaktır.
12. Aşırı uzanmayın - Her zaman doğru ayak ve dengeyi koruyun.
13. Dikkatli olun - Ne yaptığının bilincinde olun. Sağduyu kullanın. Yorgun olduğunuzda cihazı çalıştırmayın.
14. Kullanılmayan cihazları iç mekânlarda saklayın - Kullanılmadığı zaman cihazlar, kapalı mekânlarda kuru ve çocukların erişemeyeceği yüksek veya kilitli bir yerde saklanmalıdır.
15. Cihazın bakımını dikkatli yapın - En iyi performansı elde etmek ve yaralanma riskini azaltmak için kesici kenarı keskin ve temiz tutun. Aksesuarları yağlamak ve değiştirmek için talimatları izleyin. Cihazın kablosunu periyodik olarak kontrol edin ve hasarlıysa yetkili serviste tamir ettirin. Uzatma kablolarını periyodik olarak kontrol edin ve hasarlıysa değiştirin. Kolları kuru, temiz ve yağdan ve gresten uzak tutun.
16. Hasarlı parçaları kontrol edin - Cihazı daha fazla kullanmadan önce, hasarlı bir muhafaza veya başka bir parça, düzgün çalışıp çalışmadığını ve amaçlanan işlevini yerine getirip getirmediğini belirlemek için dikkatlice kontrol edilmelidir. Hareketli parçaların hizalanmasını, hareketli parçaların bağlanmasını, parçaların kırılmasını, montajı ve çalışmasını etkileyebilecek diğer durumları kontrol edin. Bu kılavuzda aksi belirtilmedikçe, hasar görmüş bir muhafaza veya diğer parçalar yetkili bir servis merkezi tarafından uygun şekilde onarılmalı veya değiştirilmelidir.
17. Farklı türden bir bataryanın uydurularak kullanılmaya çalışması yaralanmalara sebep olabilir.
18. Bu türden riskler almayınız!
19. Cihazın dönen bir parçasına takılı bir anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
20. Şalter açmıyor veya kapatmıyorsa cihazı kullanmayınız. Anahtarla kontrol edilemeyen bir cihaz tehlikelidir ve onarılması gerekir.
21. Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuarları değiştirmeden, temizlik yapmadan, cihazdan malzeme çıkarmadan veya cihazı saklamadan önce aküyü cihazdan ayırın veya anahtarı kilitli veya kapalı konuma getirin. Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, cihazın yanlışlıkla çalıştırılması riskini azaltır.
22. Akü kullanılmadığında, ataş, madeni para, anahtar, çivi, vida gibi metal nesnelere veya bir terminalden diğerine bağlantı yapabilen diğer küçük metal nesnelere uzak tutun.
23. Akü terminallerini birlikte kısa devre yapmak kıvılcımlara, yanıklara neden olabilir. Yalnızca üretici tarafından modeliniz için önerilen aksesuarları kullanın. Bir cihaz için uygun olabilecek aksesuarlar, başka bir cihazda kullanıldığında yaralanma riski oluşturabilir.
24. Cihaz servisi sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Harici personel tarafından yapılan bakım, yaralanma riskine neden olabilir.
25. Bir cihazın bakımını yaparken yalnızca aynı yedek parçaları kullanın. Bu kılavuzun Bakım bölümündeki talimatları izleyin. Yetkisiz parça ya da hatalı kullanım talimatları elektrik çarpması ya da yaralanma riskine yol açabilir.
26. Ellerinizi uç kısımdaki bıçaklardan uzak tutun.

UYARI: Ürünle ilgili rahatlık veya aşinalığın (tekrar kullanımdan elde edilen) söz konusu ürün için güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın yerini almasına İZİN VERMEYİN. YANLIŞ KULLANIM veya bu kullanım kılavuzunda belirtilen güvenlik kurallarına uyulmaması ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Akülü Budama Makinesi Güvenlik Uyarıları

1. Vücudun tüm kısımlarını kesici bıçaktan uzak tutun. Bıçaklar hareket ederken kesilen malzemeyi çıkarmayın veya kesilecek malzemeyi tutmayın. Sıkışan malzemeyi temizlerken anahtarın kapalı olduğundan emin olun. Kapalı konumdayken bıçaklar yanaşiyor. Makineyi çalıştırırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
2. Ağaç budama makinesini, kesici bıçaklar tam olarak durmuş olduğunda taşıyın. Budayıcının uygun şekilde kullanılması, kesici bıçaklardan kaynaklanabilecek olası kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
3. Kesici bıçak gizli kablolarla temas edebileceğinden, elektrikli aleti yalnızca yalıtımlı tutma yüzeylerinden tutun. "Elektrik akımı olan" bir kabloya temas eden kesici bıçaklar, elektrikli aletin açıkta kalan metal parçalarını "iletken" hale getirebilir ve operatöre elektrik çarpmasına neden olabilir.
4. TEHLİKE - Ellerinizi bıçaktan uzak tutun. Bıçakla temas ciddi kişisel yaralanmaya neden olur.
5. Dal Budama makinesini yağmurda veya ıslak veya çok nemli koşullarda kullanmayın. Elektrik motoru su geçirmez değildir.
6. İlk kez kullananlar, deneyimli bir kullanıcıdan, onlara budayıcının nasıl kullanılacağını göstermeleri konusunda yardım almalıdırlar.
7. Budama makinesi 18 yaşından küçüklerin kullanması yasaktır. 16 yaş üzeri kullanımlarda ebeveyn gözetimi gerektirir.
8. Budama makinesini yalnızca fiziksel durumunuz iyiye kullanın. Yorgunsanız dikkatiniz azalır. Bir iş gününün sonunda özellikle dikkatli olun. Tüm işleri sakince yapın ve tam olarak özen gösterin. Üçüncü şahıslara verilen tüm zararlardan kullanıcı sorumludur.
9. Alkol, uyuşturucu ya da ilaç kullanımı sonrası kesinlikle kullanılmamalıdır. İş eldivenleri ve gerekli ekipmanlar çalışırken hep giyilmelidir. Ayrıca kaymaz tabanlı sağlam ayakkabılar giyin.
11. Çalışmaya başlamadan önce makasın iyi durumda olduğundan ve tamamen monte edilmeden güvenli çalışma makasının kullanılmadığından emin olmak için kontrol edin.
12. Çalışmaya başlamadan önce sağlam bir yere bastığınızdan emin olun.
- 13 . Yüksüz olarak çalıştırmayın
- 14 Sert cisimle temas durumunda makineyi hemen kapalı konuma getirin ve kesicide hasar olup olmadığını kontrol edin ve hasarlıysa hemen onarın.
- 15 . Kesiciyi kontrol etmeden, arızaları gidermeden veya kesiciye sıkışan malzemeyi çıkarmadan önce, her zaman budama makinesini kapatın ve pil kartuşunu çıkarın.
- 16 . Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce budama makinesini kapatın ve pil kartuşunu çıkarın.
- 17 . Kesici çalışırken asla budayıcıyı taşımayın. Kesiciyi kısmını asla elinizle tutmayın.
- 18 . Kullandıktan sonra ve budayıcıyı uzun süre saklamadan önce budayıcıyı ve özellikle kesiciyi temizleyin. Kesiciyi hafifçe yağlayın ve kapağı kapatın. Ünite ile birlikte verilen kapak duvara asılabilir, bu da makası güvenli ve pratik bir şekilde saklamanızı sağlar.
- 19 . Budama makinesini kapağı açık olarak kuru bir odada saklayın. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Budayıcıyı asla açık havada saklamayın.

BU YÖNERGELERİ KAYDEDİN.

UYARI: Ürünle ilgili rahatlık veya aşinalığın (tekrar kullanımdan elde edilen) söz konusu ürün için güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın yerini almasına İZİN VERMEYİN. YANLIŞ KULLANIM veya bu kullanım kılavuzunda belirtilen güvenlik kurallarına uyulmaması ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Semboller

Aşağıdakiler, alet için kullanılan sembolleri göstermektedir.

v	volt
— ---	Doğru akım
n	Anma hızı
n₀	Yüksüz hızı
-- /min r/min	Dakika başına devir veya karşılıklık

1. Pil kartuşunu kullanmadan önce, ürünle ilgili tüm talimatları ve uyarı işaretlerini okuyun.
2. Pil kartuşunu sökmeyin.
3. Çalışma süresi aşırı derecede kısaldıysa, çalışmayı hemen durdurun. Aşırı ısınma, olası yanıklar ve hatta patlama riskine neden olabilir.
4. Gözünüze elektrolit kaçarsa, temiz suyla yıkayın ve hemen tıbbi yardım alın. Görme kaybıyla sonuçlanabilir.
5. Pil kartuşunu kısa devre yaptırmayın: (1) Terminallere herhangi bir iletken malzemeyle dokunmayın. (2) bir alet kutusu içinde pil kartuşu depolamaktan kaçınınız diğer metal öğeler, örneğin çivi gibi nesnelere vb paralar, (3) Nem ve ıslanmalara karşı makine ve kartuş mutlaka korunmalıdır.
6. Aleti ve pil kartuşunu sıcaklığın 50 °C'ye (122 °F) ulaşabileceği veya bu sıcaklığı aşabileceği yerlerde saklamayın.
7. Pil kartuşunu ciddi şekilde hasar görmüş veya tamamen aşınmış olsa bile ateşe atmayın.
8. Pili düşürmemeye veya çarpmamaya dikkat edin.
9. Hasarlı pil kullanmayın.
10. İçerisinde bulunan lityum iyon piller tehlikeli Maddeler mevzuatı gerekliliklerine tabidir. Örneğin üçüncü şahıslar, nakliye acenteleri tarafından yapılan ticari taşımlar için, ambalajın eskimesine ve etiketlenmesine ilişkin özel gereksinimlere uyulmalıdır. Sevk edilecek öğenin hazırlanması için tehlikeli malzeme konusunda bir uzmana danışılması gerekir. Lütfen ayrıca muhtemelen daha ayrıntılı ulusal düzenlemelere de

uyun. Açık kontakları bantlayın veya maskeleyin ve pili ambalajın içinde hareket etmeyecek şekilde paketleyin.

11. Pilin atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelerinize uyun.

BU YÖNERGELERİ KAYDEDİN.

DİKKAT: Yalnızca orijinal piller kullanın. Orijinal olmayan pillerin veya değiştirilmiş pillerin kullanılması, pilin patlamasına ve kişisel yaralanmalara ve hasara neden olabilir. Ayrıca alet ve şarj cihazının garantisini de geçersiz kılacaktır.

Maksimum pil ömrünü korumak için ipuçları

1. Pil tamamen boşalmadan şarj edin. Alet gücünün azaldığını fark ettiğinizde daima aletin çalışmasını durdurun ve pili şarj edin.
2. Tam olarak şarj edilmiş bir pil asla yeniden şarj etmeyin. Aşırı şarj, pil hizmet ömrünü kısaltır.
3. Pil kartuşunu oda sıcaklığında 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) arasında şarj edin. Sıcak pili şarj etmeden önce soğumasını bekleyin.
4. Pil kartuşunu uzun süre kullanmayacaksanız (altı aydan fazla) şarj edin.

DİKKAT: Bataryayı takmadan veya çıkarmadan önce daima aleti kapatın.

DİKKAT: Aleti ve pili tutmamanız, elinizden kaymalarına ve aletin ve pilin hasar görmesine ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.

Alet / pil koruma sistemi Alet, bir alet/akü koruma sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem, alet ve pil ömrünü uzatmak için motora giden gücü otomatik olarak keser. Alet veya pil aşağıdaki koşullardan birine yerleştirilirse, alet çalışma sırasında otomatik olarak duracaktır :

Aşırı yük koruması Akü anormal derecede yüksek akım çekecek şekilde çalıştırıldığında alet otomatik olarak durur. Bu durumda aleti kapatın ve aletin aşırı yüklenmesine neden olan uygulamayı durdurun

Aşırı ısınma koruması Alet veya pil aşırı ısındığında alet otomatik olarak durur ve lamba yanıp söner. Bu durumda, aleti tekrar çalıştırmadan önce aletin ve pilin soğumasını bekleyin.

Aşırı deşarj koruması Pil kapasitesi yeterli olmadığında alet otomatik olarak durur. Bu durumda pili aletten çıkarın ve pili şarj edin.

Eylemi değiştir

UYARI: Aküyü, alete takmadan önce, anahtar tetiğinin doğru şekilde çalıştığını ve bırakıldığında "KAPALI" konuma dönüp dönmediğini daima kontrol edin.

UYARI: Güvenliğiniz için bu alet, aletin istenmeden çalışmasını önleyen kilitleme düğmesi ile donatılmıştır. Kilitleme düğmesine basmadan anahtar tetiği çektiğinizde çalışmaya başlarsa aleti asla kullanmayın. Onarımlar için yerel Servis Merkezimize danışın.

UYARI: Asla kilitleme işlevini devre dışı bırakmayın veya kilitleme düğmesini bantlamayın.

DİKKAT: Kilitleme düğmesine basmadan anahtar tetiği zorla çekmeyin. Anahtar kırılabilir.



1. Güç açık/kapalı
2. Tetik
3. Gösterge Lambası

Titiz üretim ve test yöntemlerine rağmen alet arıza yapacak olursa, onarım, “**RODEX**” elektrikli el aletleri için yetkili bir servise yaptırılmalıdır.

ENGLISH

CORDLESS PRUNER

RDX2627 / X2635

USER GUIDE

SPECIFICATIONS

Cutting Capacity	12 mm
Max. No load speed	60 cut/min
Rated voltage	D.C. 4 V

Please read before you start using,

ON/OFF switch should be pressed at beginning, to start operating push the trigger 2 times as quick. Press the trigger long for changing opening size (30mm full opening & 18mm half opening)

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
2. Do not operate power tools in explosive atmospheres, liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety

1. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power

tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

5. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

6. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply. Use of a GFCI reduces the risk of electric shock.

Personal Safety

1. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

2. Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

3. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

4. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

5. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

6. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

7. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

1. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

2. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

3. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

4. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

5. Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

6. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

7. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Battery tool use and care

1. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

2. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

3. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
4. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
5. Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
6. Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
7. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

1. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
2. Follow instruction for lubricating and changing accessories.
3. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.

WARNING: When using electric gardening appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS.

1. Be aware that this appliance is always in an operating condition, because it does not have to be plugged into an electrical outlet.
2. Do not operate appliances in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Appliances create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. Avoid dangerous environment - Do not use appliances in damp or wet locations.
4. Do not use or charge appliance in rain, or in wet locations.
5. Keep children away - All visitors should be kept at a distance from work area.
6. Dress properly - Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of rubber gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
7. Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.
8. Use right appliance - Do not use appliance for any job except that for which it is intended.
9. Avoid unintentional starting - Do not carry appliance with finger on switch. Be sure switch is off before inserting battery pack.
10. Do not grasp the exposed cutting blades or cutting edges when picking up or holding the appliance.
11. Do not force appliance - It will do the job better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was designed.
12. Do not overreach - Keep proper footing and balance at all times.
13. Stay alert - Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate appliance when you are tired.
14. Store idle appliances indoors - When not in use, appliances should be stored indoors in dry, and high or locked-up place out of reach of children.
15. Maintain appliance with care - Keep cutting edge sharp and clean for best performance and to reduce the risk of injury. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect appliance cord periodically, and if damaged, have it repaired by an authorized service

facility. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.

16. Check damaged parts - Before further use of the appliance, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless indicated elsewhere in this manual.

17. A battery operated appliance with integral batteries or a separate battery pack must be the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of when used with another battery operated appliance only with specified Use of any other batteries may create a risk of

19. Remove adjusting keys or wrenches before turning the appliance on. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the appliance may result in personal injury.

20. Do not use appliance if switch does not turn it on or off. An appliance that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

21. Disconnect battery pack from appliance or place the switch in the locked or off position before making any adjustments, changing accessories, cleaning, removing material from the appliance or storing the appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.

22. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a

23. Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model.

Accessories that may be suitable for one appliance may create a risk of injury when used on another appliance.

24. Appliance service must be performed only by Service or maintenance performed by personnel may result in a risk of injury.

25. When servicing an appliance, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance instructions may create a risk of shock or injury.

26. Keep hands away from blades.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Cordless Pruner Safety Warnings

1. Keep all parts of the body away from the cutter blade. Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving. Make sure the switch is off when clearing jammed material. Blades coast after turn off. A moment of inattention while operating the pruner may result in serious personal injury.

2. Carry the hedge trimmer by the handle with the cutter blade stopped. Proper handling of the pruner will reduce possible personal injury from the cutter blades.

3. Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter blade may contact hidden wiring. Cutter blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

4. DANGER - Keep hands away from blade. Contact with blade will result in serious personal injury.

5. Do not use the hedge trimmer in the rain or in wet or very damp conditions. The electric motor is not waterproof.

6. First-time users should have an experienced hedge trimmer user show them how to use

the trimmer.

7. The pruner must not be used by children or young persons under 18 years of age. Young persons over 16 years of age may be exempted from this restriction if they are undergoing training under the supervision of an expert.

8. Use the pruner only if you are in good physical condition. If you are tired, your attention will be reduced. Be especially careful at the end of a working day. Perform all work calmly and carefully. The user is responsible for all damages to third parties.

9. Prunence of alcohol, drugs or medication.

10. Work gloves of stout leather are part of the basic equipment of the pruner and must always be worn when working with it. Also wear sturdy shoes with anti-skid soles.

11. Before starting work check to make sure that the pruner is in good and safe working condition. Pruner must not be used unless fully assembled.

12. Make sure you have a secure footing before starting operation.

13. Do not operate the tool at no-load unnecessarily.

14. Immediately switch off the motor and remove the battery cartridge if the cutter should come into contact with a fence or other hard object. Check the cutter for damage, and if damaged repair immediately.

15. Before checking the cutter, taking care of faults, or removing material caught in the cutter, always switch off the pruner and remove the battery cartridge.

16. Switch off the pruner and remove the battery cartridge before doing any maintenance work.

17. When moving the pruner to another location, including during work, always remove the battery cartridge and put the blade cover on the cutter blades. Never carry or transport the pruner with the cutter running. Never grasp the cutter with your hands.

18. Clean the pruner and especially the cutter after use, and before putting the pruner into storage for extended periods. Lightly oil the cutter and put on the cover. The cover supplied with the unit can be hung on the wall, providing a safe and practical way to store the pruner.

19. Store the pruner with the cover on, in a dry room. Keep it out of reach of children. Never store the pruner outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Symbols

The followings show the symbols used for tool.

v	volts
— ---	direct current
n	rated speed
n₀	no load speed

-- /min r /min	revolutions or reciprocation per minute
-------------------	-----------------------------------------

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION: Only use genuine batteries. Use of non-genuine batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing personal injury and damage. It will also void the warranty for the tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery before completely dis charged. Always stop tool operation and charge the battery when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery with room tempera ture at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cool down before charging it.
4. Charge the battery if you do not use it for a long period (more than six months).

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection sys tem. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will auto matically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

Overload protection

When the battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automati cally stops. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection

When the tool or battery is overheated, the tool stops automatically and the lamp blinks. In this case, let the tool and battery cool before turning the tool on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the tool stops automatically. In this case, remove the battery from the tool and charge the battery.

Switch action

WARNING: For your safety, this tool is equipped with the lock-off button which prevents the tool from unintended starting. Never use the tool if it starts when you pull the switch trigger without pressing the lock-off button. Ask your local RODEX Service Center for repairs.

WARNING: Never disable the lock function or tape down the lock-off button.

NOTICE: Do not pull the switch trigger forcibly without pressing the lock-off button. The switch may break.



1. Power on/off 2. Switch trigger 3. Indicator lamp

To start the tool, push the power on/off button operate the tool, press the switch trigger If the machine should happen to fail despite the care taken in manufacture and testing, repair should be carried out by an authorized customer services agent for **RODEX power tools**.

РУССКИЙ

Аккумуляторный секатор для обрезки веток

RDX2627 / X2635

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Режущая способность:	12 мм
Максимальная скорость без нагрузки	60 рез/мин
Напряжение:	4 В постоянного тока

Пожалуйста, прочитайте перед использованием.

Сначала секатор включается кнопкой выключателя. Чтобы начать процесс резки, дважды быстро нажимают курок. Нажмите и удерживайте курок, чтобы установить начальное раскрытие ножниц (должен быть выбран один из 2 различных диапазонов ножниц. Диапазон полностью открытых ножниц 30 мм и диапазон полукоткрытых ножниц 18 мм).

Техника безопасности

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током и / или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.

Безопасность рабочей зоны

1. Следите за тем, чтобы рабочее место было чистым и хорошо освещенным. Загроможденные или темные места могут стать причиной несчастных случаев.
2. Не работайте с электроинструментом во взрывоопасной атмосфере с легковоспламеняющимися жидкостями, газами или пылью. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
3. При работе с электроинструментом не подпускайте детей и посторонних лиц. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

Электробезопасность

1. Вилки с электроинструментом должны соответствовать розетке. Никогда не изменяйте штепсель каким-либо образом. Запрещается использовать любые переходники с заземленными электроинструментами. Не модифицированные вилки и соответствующие розетки уменьшают риск поражения электрическим током.
2. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.

3. Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влажности. Вода, попадающая в электроинструмент, повысит риск поражения электрическим током.
4. Запрещается применять шнур не по назначению. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента. Держите шнур вдали от тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.
5. При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, предназначенный для использования на открытом воздухе. Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
6. Если работа электроинструмента во влажном месте неизбежна, используйте устройство защитного отключения. Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

Личная безопасность

1. Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструменты, когда устали. Мгновенная невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.
2. Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Защитное оборудование, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каски или защита слуха, используемые для соответствующих условий, уменьшат риск возникновения травмы.
3. Предотвращение непреднамеренного запуска. Перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, подъемом или переноской инструмента убедитесь, что переключатель находится в аккумуляторной батарее выключенном положении. Перенос электроинструментов с пальцем на выключателе или зарядка включенных электроинструментов приводит к несчастным случаям.
4. Удалите все регулировочные ключи или гаечные ключи перед использованием электроинструмента. Гаечный ключ или ключ, прикрепленный к вращающейся части электроинструмента, может стать причиной травмы.
5. Не переусердствуйте. Всегда сохраняйте правильную опору и баланс. Это обеспечивает лучший контроль над электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
6. Правильно одевайтесь. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
7. Если для подключения пылеуловителя предусмотрены устройства, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование пылесборника может снизить опасность, связанную с пылью.

Эксплуатация и обслуживание электрических инструментов

1. Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте подходящий электроинструмент для вашей области применения. Правильный электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.
2. Не используйте электроинструмент, если переключатель не включает и не выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя, опасен и подлежит ремонту.
3. Отключите вилку от источника питания и / или аккумулятор от электроинструмента перед выполнением любых регулировок, сменой принадлежностей или хранением электроинструмента. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.

4. Храните неиспользованные электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
5. Обслуживайте электроинструменты. Проверьте несоосность движущихся частей, поломку деталей и любые другие состояния, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Многие несчастные случаи связаны с плохим обслуживанием электроинструментов.
6. Поддерживайте заточку и чистоту режущих инструментов. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками легче контролировать, и снижается вероятность их деформации.
7. Используйте электроинструмент, принадлежности и т. д. в соответствии с этими инструкциями, с учетом условий выполняемой работы. Использование электроинструмента для операций, отличающихся от предназначенного использования, может привести к опасной ситуации.

Использование и обслуживание аккумулятора

1. Заряжайте только зарядным устройством, указанным производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать риск возгорания при использовании с другим аккумуляторным блоком.
2. Используйте электроинструменты только со специально предназначенными аккумуляторными батареями. Использование любых других батарейных блоков может создать риск травмы или возгорания.
3. Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее подальше от других металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые могут соединить один терминал с другим. Замыкание клемм аккумулятора вместе может вызвать ожоги или возгорание.
4. В неблагоприятных условиях из аккумулятора может вытечь жидкость; избежать контакта. При случайном контакте промойте водой. При попадании жидкости в глаза дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
5. Не используйте поврежденный или модифицированный аккумулятор или инструмент. Поврежденные или модифицированные батареи могут вести себя непредсказуемо, что приведет к возгоранию, взрыву или риску получения травмы.
6. Не подвергайте аккумуляторную батарею или инструмент воздействию огня или чрезмерных температур. Воздействие огня или температуры выше 130 ° C может вызвать взрыв.
7. Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор или инструмент за пределами диапазона температур, указанного в инструкциях. Неправильная зарядка или при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может повредить аккумулятор и повысить риск возгорания.

Обслуживание

1. Для обслуживания вашего электроинструмента обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность электроинструмента.
2. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.
3. Следите за тем, чтобы рукоятки были сухими, чистыми и обезжиренными.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании электрических садовых инструментов необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травм, в том числе следующие:

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

1. Помните, что это устройство всегда в рабочем состоянии, так как его не нужно включать в розетку.
2. Не используйте устройства во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Приборы создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
3. Избегайте опасных сред. Не используйте устройства во влажных или мокрых местах.
4. Не используйте и не заряжайте устройство под дождем или во влажных местах.
5. Не допускайте детей. Все другие лица должны находиться вдали от рабочей зоны.
6. Оденьтесь надлежащим образом. Не носите свободную одежду или украшения. Они могут попасть в движущиеся части. При работе на открытом воздухе рекомендуется использовать резиновые перчатки и прочную обувь. Используйте защитный чехол для волос, чтобы работать безопасно с длинными волосами.
7. Используйте безопасные материалы. Всегда используйте защиту для глаз. В подходящих условиях следует использовать пылезащитную маску, нескользящую защитную обувь, каску или наушники.
8. Используйте правильное устройство. Не используйте устройство не по назначению.
9. Избегайте непреднамеренного запуска. Не держите устройство, держа палец на выключателе. Убедитесь, что переключатель выключен, прежде чем вставлять батарейный блок.
10. Не держитесь за открытые режущие лезвия или режущие кромки, когда поднимаете или держите прибор.
11. Не применяйте силу к устройству. Оно будет выполнять свою работу лучше, а риск получения травмы будет ниже.
12. Не переутомляйтесь. Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие.
13. Будьте внимательны. Осознавайте, что вы делаете. Используйте здравый смысл. Не работайте с устройством, если вы устали.
14. Храните неиспользуемые устройства в помещении. Если устройства не используются, их следует хранить в помещении в сухом, высоком или запертом месте, недоступном для детей.
15. Аккуратно обслуживайте прибор. Держите режущую кромку острой и чистой для обеспечения наилучшей производительности и снижения риска получения травм. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей. Периодически проверяйте кабель устройства и, если он поврежден, обращайтесь в авторизованный сервисный центр для его ремонта. Периодически проверяйте удлинители и заменяйте их, если они повреждены. Держите ручки сухими, чистыми.
16. Проверьте наличие поврежденных частей. Перед дальнейшим использованием устройства следует тщательно проверить поврежденный корпус или другую часть, чтобы определить, правильно ли они работают и выполняют ли они свои функции. Проверьте выравнивание движущихся частей, заедание движущихся частей, поломку деталей и другие условия, которые могут повлиять на сборку и работу. Если в данном руководстве не указано иное, поврежденный корпус или другие детали должны быть отремонтированы или заменены соответствующим образом в авторизованном сервисном центре.
17. Попытка использовать аккумулятор другого типа может привести к травме.
18. Не рискуйте!

19. Ключ, прикрепленный к вращающейся части устройства, может привести к травме.
20. Не используйте устройство, если переключатель не открывается или не закрывается. Устройство, которым нельзя управлять с помощью переключателя, опасно и требует ремонта.
21. Отсоедините аккумулятор от устройства или поверните ключ в положение «заблокировано» или «выключено» перед выполнением каких-либо регулировок, заменой аксессуаров, очисткой, удалением материалов из устройства или хранением устройства. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска устройства.
22. Когда батарея не используется, держите ее подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут соединиться с одной клеммой на другую.
23. Замыкание клемм аккумулятора может вызвать искрение и ожоги. Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем для вашей модели. Аксессуары, которые могут подходить для одного устройства, могут представлять опасность для здоровья при использовании на другом устройстве.
24. Обслуживание устройства должно осуществляться только авторизованным сервисом. Техническое обслуживание, выполняемое внешним персоналом, может представлять риск получения травмы.
25. При обслуживании устройства используйте только одинаковые запчасти. Следуйте инструкциям в разделе «Техническое обслуживание» данного руководства. Несанкционированные детали или неправильные инструкции по эксплуатации могут представлять опасность поражения электрическим током или травм.
26. Держите руки подальше от лезвий на кончике.

ВНИМАНИЕ: НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ удобству или знакомству с продуктом (полученным в результате многократного использования) заменить строгое соблюдение правил безопасности для рассматриваемого продукта. **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** или несоблюдение правил безопасности, изложенных в данном руководстве, может привести к серьезным травмам.

Предупреждения по технике безопасности при работе с аккумуляторным секатором

1. Держите все части тела подальше от режущего лезвия. Не снимайте и не держите разрезаемый материал во время движения лезвий. При удалении застрявшего материала убедитесь, что переключатель выключен. Лезвия стыкуются в выключенном положении. Мгновенная невнимательность при работе с машиной может привести к серьезной травме.
2. Транспортируйте секатор, когда режущие лезвия полностью остановятся. Правильное использование секатора снизит вероятность получения травм от режущих лезвий.
3. Держите электроинструмент только за изолированные рукоятки, так как режущее лезвие может коснуться скрытой проводки. Режущие лезвия, соприкасающиеся с «находящимся под напряжением» проводом, могут сделать открытые металлические части электроинструмента «проводящими» и привести к поражению оператора электрическим током.
4. **ОПАСНОСТЬ** - Держите руки подальше от лезвия. Контакт с лезвием может привести к серьезной травме.
5. Не используйте инструмент под дождем, во влажных или очень влажных условиях. Электродвигатель не является водонепроницаемым.
6. Начинающим пользователям следует обратиться за помощью к опытному пользователю, который покажет им, как пользоваться секатором.

7. Запрещается использовать секатор в возрасте до 18 лет. Для использования в возрасте старше 16 лет требуется родительский контроль.
8. Используйте секатор только в том случае, если вы находитесь в хорошей физической форме. Если вы устали, вы теряете концентрацию внимания. Будьте особенно осторожны в конце рабочего дня. Выполняйте всю работу спокойно и проявляйте полную осторожность. Пользователь несет ответственность за весь вред, причиненный третьим лицам.
9. Инструмент никогда не следует использовать после употребления алкоголя, наркотических средств или лекарственных препаратов. Во время работы всегда следует надевать рабочие перчатки и необходимое средство защиты. Также носите прочную обувь с нескользящей подошвой.
11. Перед началом работы убедитесь, что ножницы находятся в хорошем состоянии и что ножницы для безопасной работы не используются, пока они не будут полностью собраны.
12. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть прочная опора.
13. Не работайте без нагрузки
- 14 В случае контакта с твердым предметом немедленно выключите инструмент, проверьте режущий инструмент на наличие повреждений и немедленно отремонтируйте его.
15. Всегда выключайте секатор и извлекайте батарейный блок перед осмотром резака, устранением неисправностей или удалением материала, застрявшего в резаке.
16. Перед выполнением любого технического обслуживания выключите секатор и извлеките батарейный блок.
17. Никогда не переносите секатор во время работы фрезы. Никогда не держите режущую часть рукой.
18. Очищайте секатор, и особенно режущий инструмент, после использования и перед его длительным хранением. Слегка смажьте резак маслом и закройте крышку. Чехол, поставляемый с устройством, можно повесить на стену, что позволит безопасно и практично хранить ножницы.
19. Храните инструмент с открытой крышкой в сухом помещении. Храните в недоступном для детей месте. Никогда не храните секатор на открытом воздухе.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволяйте удобству или знакомству с продуктом (полученным в результате повторного использования) заменить строгое соблюдение правил безопасности для рассматриваемого продукта. НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ или несоблюдение правил безопасности, указанных в данном руководстве пользователя, может привести к серьезным травмам.

Символы

Ниже показаны символы, используемые для инструмента.

v	Вольт
— ---	Постоянный ток

n	Номинальная скорость
n ₀	Скорость без нагрузки
-- /min r /min	оборотов или возвратно-поступательного движения в минуту

1. Перед использованием батарейного блока прочтите все инструкции и предупреждающие знаки, относящиеся к изделию.
2. Не разбирайте батарейный блок.
3. Если время работы стало слишком коротким, немедленно прекратите работу. Перегрев может привести к возможным ожогам или даже риску взрыва.
4. Если электролит попал в глаза, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
5. Не закорачивайте аккумуляторный блок:
 - (1) Не прикасайтесь к контактам каким-либо проводящим материалом.
 - (2) Избегайте хранения аккумуляторного блока в контейнере с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. д.
 - (3) Не подвергайте аккумуляторный блок воздействию воды или дождя.
6. Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 ° C (122 ° F).
7. Не сжигайте аккумуляторный блок, даже если он сильно поврежден или полностью изношен.
8. Не роняйте аккумуляторный блок и не ударяйте о аккумуляторный блок твердыми предметами.
9. Не используйте поврежденный аккумулятор.
10. Содержащиеся литий-ионные батареи подпадают под действие Законодательства об опасных грузах. Для коммерческих перевозок, например, третьими сторонами, экспедиторами, необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. Для подготовки отгружаемого предмета требуется консультация специалиста по опасным материалам. Пожалуйста, соблюдайте, возможно, более подробные национальные правила. Заклейте или замаскируйте открытые контакты и упакуйте аккумулятор таким образом, чтобы он не мог перемещаться в упаковке.
11. Соблюдайте местные правила утилизации батарей.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Используйте только оригинальные батареи. Использование неоригинальных аккумуляторов или модифицированных аккумуляторов может привести к взрыву аккумулятора, что может привести к травмам и повреждениям. Это также приведет к аннулированию гарантии на инструмент и зарядное устройство.

Советы по поддержанию максимального срока службы батарей

1. Зарядите аккумуляторный блок до его полной разрядки. Всегда прекращайте работу инструмента и заряжайте аккумуляторный блок, когда вы замечаете снижение мощности инструмента.
2. Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок. Перезарядка сокращает срок службы батареи.

3. Заряжайте аккумуляторный блок при комнатной температуре от 10 ° C до 40 ° C (50 ° F - 104 ° F). Перед зарядкой дайте горячему батарейному блоку остыть.

4. Зарядите батарейный блок, если не собираетесь использовать его длительное время (более полугода).

ВНИМАНИЕ: Всегда выключайте инструмент, прежде чем вставлять или извлекать батарейный блок.

ВНИМАНИЕ: Если не удерживать инструмент и аккумуляторный блок, они могут выскользнуть из рук, что может привести к повреждению инструмента и аккумуляторного блока и травмам.

Система защиты инструмента/аккумулятора Инструмент оснащен системой защиты инструмента/аккумулятора. Эта система автоматически отключает питание двигателя, чтобы продлить срок службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически остановится во время работы, если инструмент или аккумулятор находятся в одном из следующих состояний:

Защита от перегрузки Инструмент автоматически останавливается, когда аккумулятор работает с ненормально высоким потреблением тока. В этом случае выключите инструмент и устраните причину, вызывающую перегрузку прибора.

Защита от перегрева При перегреве инструмента или аккумулятора инструмент автоматически останавливается и мигает индикатор. В этом случае подождите, пока инструмент и аккумулятор остынут, прежде чем снова использовать инструмент.

Защита от переразряда Инструмент автоматически останавливается, когда заряда аккумулятора недостаточно. В этом случае извлеките аккумулятор из инструмента и зарядите аккумулятор.

Изменить действие

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как вставить аккумулятор в инструмент, всегда проверяйте, чтобы переключатель работал правильно и возвращался в положение «ВЫКЛ» при отпускании.

ВНИМАНИЕ: Для вашей безопасности этот инструмент оснащен кнопкой блокировки, которая предотвращает непреднамеренный запуск инструмента. Никогда не используйте инструмент, если переключатель начинает работать, когда вы нажимаете на спусковой крючок, не нажимая кнопку блокировки. Обратитесь в местный сервисный центр для ремонта.

ВНИМАНИЕ: Никогда не отключайте функцию блокировки и не заклеивайте кнопку блокировки.

ВНИМАНИЕ: Не нажимайте с усилием на спусковой крючок, не нажимая кнопку блокировки. Ключ может сломаться.



1. Включение/выключение питания
2. Запускающий элемент
3. Индикатор

Если инструмент выходит из строя, несмотря на строгие методы изготовления и испытаний, ремонт должен производиться в авторизованной мастерской электроинструментов «RODEX».

GEORGIAN

ელექტრო სეკატორი

RDX2627 / X2635

ინსტრუმენტის აღწერილობა

ბუჩქის მაქს. დიამეტრი	12 მმ
მაქს. სიჩქარე დატვირთვის გარეშე	60 გაჭრა/წთ
ვოლტაჟი	D.C. 4 V

უსაფრთხოების ინსტრუქციები

გამოყენებამდე გთხოვთ წაიკითხოთ უსაფრთხოების ინსტრუქციები და კარგად გაიაზროთ ისტრუმენტთან დაკავშირებული საფრთხეები.

თავდაპირველად გადაიტანეთ ON / OFF ღილაკი ON პოზიციაზე.

მოჭრის დასაწყებად, სწრაფად დააჭირეთ ღილაკს 2 -ჯერ. დიდხანს დააჭირეთ ღილაკს რათა დაარეგულიროთ პირის გახსნის ზომა. (თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ 2 ტიპის დანა : 30 მმ სრული გახსნით და 18 მმ ნახევარი გაღებით).

უსაფრთხოების ზომები

ყურადღება: წაიკითხეთ ამ ხელსაწყოს გამოყენების ყველა ინსტრუქცია. უსაფრთხოების ზომების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი და სერიოზული დაზიანება. კარგად დაიმახსოვრეთ ყველა მითითება და გაფრთხილება.

სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება

1. იქონით სამუშაო ადგილი სუფთა და კარგად განათებული. უწყესრიგო ან ბნელი ადგილები იწვევს სახიფათო შემთხვევებს.
2. არ გამოიყენოთ ელექტრო ინსტრუმენტი ფეთქებად საშიშ გარემოში: (აალებადი სითხეების, ფეთქებად აირების ან მტვრით სავსე გარემოში).
3. მოაცილეთ ბავშვები სამუშაო ადგილს ელექტრო ხელსაწყოებთან მუშაობისას. ყურადღების გაფანტვამ შეიძლება გამოიწვიოს ინსტრუმენტზე კონტროლის დაკარგვა.

ელექტრო უსაფრთხოება

1. დენის ხელსაწყოები უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ დენის წყაროს. არასოდეს შეცვალოთ ელ ჩანგალი თვითნებურად. არ გამოიყენოთ შემათანხმებელი გადამყვანები დამიწების გარეშე. დენის შნური და ელ ჩანგლები უნდა შეიცვალოს კვალიფიციური ინჟინერის მიერ შესაბამის სერვის ცენტრში ორიგინალი ნაწილების გამოყენება ამცირებს დენის დარტყმის რისკს.
2. მოერიდეთ დამიწებულ ზედაპირებს, როგორცაა მიწები, რადიატორები, ღუმელები და მაცივრები. ელექტროშოკის რისკი იზრდება, თუ თქვენი სხეული ეხება დამიწებულ საგნებს.
3. ნუ ამუშავებთ დენის ხელსაწყოებს წვიმაში ან სველი პირობების დროს. ელექტროენერჯის იარაღში მოხვედრილი წყალი გაზრდის ელექტროშოკის რისკს.
4. სიფრთხილით მოეკიდეთ კაბელს. არასოდეს გამოიყენოთ კაბელი ხელსაწყოს სატარებლად, არ გადაათრიოთ ელექტრული ხელსაწყო ან დამტენი, მავთულზე გაქაჩვით და არც გამორთოთ ხელსაწყო შტეფსელიდათ მავთულის მოქაჩვით. მორიდეთ დენის კაბელი სითბოს, ზეთს, ბასრ კიდეებს ან მოძრავი ნაწილების ზემოქმედებას. დაზიანებული ან დაფშხალული კაბელები ზრდის ელექტრო შოკის რისკს.
5. როდესაც დენის ინსტრუმენტს ან დამტენს იყენებთ გარეთ, გამოიყენეთ კაბელი ორმაგი იზოლაციით, რომელიც შესაფერისია გარე გამოყენებისთვის. გარე კაბელის გამოყენება ამცირებს ელექტრო შოკის რისკს.
6. თუ ტენიან გარემოში ელექტრო ინსტრუმენტის ან დამტენის მუშაობა აუცილებელია საქმისთვის, გამოიყენეთ კვების წყარო, რომელიც აღჭურვილია დაცული მოწყობილობით (RCD). RCD- ის გამოყენება და სპეციალური ავტომატი ადამიანის კონტაქტზე ავტომატური გამომრთველით ამცირებს ელექტრო შოკის რისკს.

პირადი უსაფრთხოება

1. იყავით ფხიზლად, უყურეთ თქვენს ქმედებებს და გამოიყენეთ საღი აზრი ელექტროენერჯის ინსტრუმენტის მუშაობისას. დაღლილობის დროს ნუ გამოიყენებთ ელექტრო ინსტრუმენტს. კონცენტრაციის დაკარგვამ ელექტრო ინსტრუმენტთან მუშაობისას შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება.
2. გამოიყენეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა. ყოველთვის ატარეთ თვალის დამცავი საშუალება და ასევე დანარჩენი აღჭურვილობა - როგორცაა რესპირატორი, ხელთათმანები, მოცურების საწინააღმდეგო ფეხსაცმელი, მყარი ქუდი ან ყურის დაცვა, რომელიც გამოიყენება შესაბამის პირობებში, შეამცირებს დაზიანების რისკს,
3. არ ჩართოთ ელექტრული ინსტრუმენტი შემთხვევით. ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ხელსაწყოს ცენტრალური გამომრთველი გამორთულ მდგომარეობაშია ქსელთან ან ბატარეასთან დაკავშირებამდე ასევე ელექტრული ხელსაწყოს აწევისას ან ტარებისას გამოიჩინეთ სიფრთხილე რომ არ მოხდეს ხელსაწყოს შემთხვევითი გააქტიურება. ეს წესები ხელს უწყობს უბედური შემთხვევების თავიდან აცილებას.
4. ელექტრული ხელსაწყოს ჩართვის წინ მოხსენით მბრუნავ ნაწილიდან ნებისმიერი ზედმეტი სხეულები ქანჩის გასაღები ან დამცავი ჩიხოლი და სხვა... ელექტრული ხელსაწყოს მბრუნავ ნაწილში გასაღების დატოვებამ შეიძლება დააზიანოს მომხმარებელი.

5. მუშაობისას არ მოდუნდეთ იყავით მობილიზებული, ყოველთვის შეინარჩუნეთ სტაბილური პოზიცია. ეს საშუალებას მოგცემთ შეინარჩუნოთ ელექტრო ინსტრუმენტზე სრული კონტროლი გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში.
6. ჩაიცვი სათანადოდ. არ ჩაიცვათ ფართო ტანსაცმელი არ გაიკეთოთ სამკაულები. შეიკარით თმა, მოარიდეთ ტანსაცმელი და ხელთათმანები ელექტრო ინსტრუმენტის მოძრავ ნაწილებს. ფართო ტანსაცმელი, გრძელი თმა და სამკაულები შეიძლება ჩაყვეს მოძრავ ნაწილებში და გამოიწვიოს სხეულის დაზიანება.
7. თუ გათვალისწინებული საშუალებები მტვრის ამოღებისა და შეგროვების მოწყობილობასთან უკვე დაკავშირებულია, დარწმუნდით, რომ ისინი სწორად არის დაკავშირებული და ფუნქციონირებს. მტვრის შეგროვებამ შეიძლება შეამციროს მტვრის საფრთხე

ელექტრო ინსტრუმენტების გამოყენება და მოვლა

1. ნუ გადატვირთავთ ელექტრო ინსტრუმენტს. გამოიყენეთ შესაბამისი დენის ინსტრუმენტი თქვენთვის საჭირო სამუშაოსთვის. ყოველთვის უკეთესი და უსაფრთხოა სამუშაოს შესრულება შესაბამისად შერჩეული ელექტრული ხელსაწყოთი. ელექტრო ინსტრუმენტის ზედმეტი გადატვირთვა იწვევს მის სწრაფ დაზიანებას ან გარეშე საფრთხეებს.
2. ნუ გამოიყენებთ ელექტრო ინსტრუმენტს, თუ ცენტრალური ჩამრთველი გაუმართავია (არ ირთვება ან არ ითიშება ადეკვატურ რეჟიმში) ნებისმიერი ელექტრული ინსტრუმენტი, რომელიც არ მუშაობს გამართულად არის საშიში და უნდა შეკეთდეს.
3. გათიშეთ ელ. ჩანგალი დენის წყაროდან და ამოიღეთ ბატარეა ელექტრული ხელსაწყოდან: რაიმე კორექტირების, აქსესუარების შეცვლის ან შენახვის წინ. უსაფრთხოების ეს ზომები ამცირებს ელექტრული ხელსაწყოს შემთხვევით ჩართვის რისკს.
4. მოარიდეთ ელექტრო ხელსაწყოები ბავშვებს შეინახეთ მათთვის მიუწვდომელ ადგილას და ნუ მისცემთ საშუალებას სხვა პირებს ამ ინსტრუმენტის გაუცნობლად იმუშაონ ელექტრული ხელსაწყოთი. ეს ხელსაწყო წარმოადგენს საფრთხეს არაკვალიფიციური მომხმარებლის ხელში.
5. შეამოწმეთ ელექტრული ინსტრუმენტი დეტალურად: მოძრავი ნაწილები თუ არის გატეხილი ან მოშვებული გასინჯეთ ელექტრო სადენი და ქამართან მისამაგრებელი კაუჭი. გაუმართაობის შემთხვევაში, გამოყენებამდე შეაკეთეთ ელექტრული ინსტრუმენტი. უბედური შემთხვევები ხშირად ხდება ინსტრუმენტის ცუდად მოვლის გამო.
6. იქონიეთ საჭრელი ხელსაწყოები გალესილ და სუფთა მდგომარეობაში. სათანადოდ მოვლილი ბასრი საჭრელი პირები ნაკლებად ტვირთავს ხელსაწყოს და უფრო ადვილია გასაკონტროლებლად.
7. გამოიყენეთ ელექტრო ინსტრუმენტები, დანართები და ა.შ. ამ სახელმძღვანელოს შესაბამისად, შესასრულებელი სამუშაოს პირობებისა და ხასიათის გათვალისწინებით. ელექტროენერჯის ინსტრუმენტის გამოყენებამ, სხვა მიზნებისთვის, შეიძლება გამოიწვიოს სახიფათო სიტუაცია.

ბატარეის გამოყენება და შენარჩუნება

1. გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დამტენი ბატარეის დასატენად. ბატარეის დამტენი შესაფერისია ერთი ტიპის ბატარეისთვის, სხვა ტიპის ბატარეის დატენვამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან დამტენის დაზიანება.
2. გამოიყენეთ ელექტრო ინსტრუმენტები მხოლოდ მითითებული ბატარეის კარტრიჯით. ბატარეის სხვა პაკეტების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება და ხანძარი.
3. როდესაც ბატარეა არ გამოიყენება, შეინახეთ იგი ლითონის საგნებისგან შორს, როგორცაა ქაღალდის საკინზები, მონეტები, გასაღებები, ლურსმნები, ხრახნები და სხვა. ბატარეის პაკეტმა შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა ან ხანძარი.
4. შეიძლება მოხდეს ბატარეის პაკეტიდან სითხის გაჟონვა არასწორად დატენის შემთხვევაში. მოერიდეთ მასთან კონტაქტს. კანთან კონტაქტის შემთხვევაში, ჩამოიბანეთ კონტაქტის ადგილი დიდი რაოდენობით წყლით. თვალთან კონტაქტის შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს. ბატარეის სითხემ შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება ან დამწვრობა.
5. არ გამოიყენოთ დაზიანებული ან შეცვლილი ინსტრუმენტები ან ბატარეის პაკეტები. დაზიანებული ან შეცვლილი ბატარეები შეიძლება არ ფუნქციონირებდეს სწორად, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება ან დაზიანება.
6. ნუ ჩააგდებთ ბატარეის პაკეტს ან ხელსაწყოს ცეცხლში. 130 ° C- ზე მეტი ტემპერატურის ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება.
7. მიჰყევით დამუხტვის ყველა ინსტრუქციას და ნუ დატენავთ ბატარეის პაკეტს ან ხელსაწყოს ინსტრუქციებში მითითებული ტემპერატურული დიაპაზონის მიღმა. არასათანადო პირობებში ან ტემპერატურული ზღვარს მიღმა შეიძლება დაზიანდეს ბატარეა და გაზარდოს ხანძრის რისკი.

მომსახურების შენარჩუნება

1. ელექტროენერჯის ინსტრუმენტს გაუწიეთ მომსახურება კვალიფიციური რემონტის ტექნიკოსის მიერ, მხოლოდ იდენტური შემცვლელი ნაწილების გამოყენებით. ეს ხელს შეუწყობს ელექტროენერჯის ინსტრუმენტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
2. მიჰყევით ინსტრუქციებს აქსესუარების შეხეთვისა და შეცვლის შესახებ.
3. შეინახეთ სახელურები და ზედაპირები მშრალი, სუფთა და თავისუფალი ზეთისა და ცხიმებისგან.

ყურადღება: ელექტრული ხელსაწყოს გამოყენებისას ხანძრის, ელექტრო შოკის ან სერიოზული დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ყოველთვის დაიცავით უსაფრთხოების ყველა ზომა, მათ შორის ქვემოთ ჩამოთვლილი წესები!

გაეცანით უსაფრთხოების ყველა ინსტრუქციას

1. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ინსტრუმენტი ყოველთვის მუშაობს, რადგან ის არ საჭიროებს დენის წყაროზე მიერთებას.

2. არ იმუშაოთ ამ ხელსაწყოთი აალებადი სითხეებით, გაზებით ან მტვრით. გაჯერებულ ადგილებში ინსტრუმენტმა შეიძლება წარმოქმნას ნაპერწკლები, რომლებსაც შეუძლიათ მტვრის ან ორთქლის აალება.
3. არ გამოიყენოთ ინსტრუმენტი სველ ან ნესტიან პირობებში.
4. არ გამოიყენოთ ინსტრუმენტი და არ დატენოთ ბატარეა წვიმის ან სველ პირობებში.
5. შეინახეთ ინსტრუმენტი ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას და არ გადასცეთ ელექტროენერჯის ხელსაწყოები უცხო პირებს ამ ინსტრუმენტის გუნობლად.
6. ატარეთ შესაბამისი ტანსაცმელი - არ ჩაცვათ ფართო ტანსაცმელი ან სამკაულები, რადგან მათ შეუძლიათ მბრუნავ ნაწილებში ჩაყოლა. როდესაც მუშაობთ გარეთ, რეკომენდებულია რეზინის ხელთათმანების და მტკიცე რეზინის ფეხსაცმლის ტარება შეიკარით თმა ან დამალეთ დამცავი თავსაბურავის ქვეშ.
7. გამოიყენეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა. ყოველთვის ატარეთ თვალის დამცავი საშუალება. რესპირატორები, ხელთათმანები, მოცურების საწინააღმდეგო ფეხსაცმელი, მყარი ქუდი და ყურის დაცვა ჩამოთვლილიდან ყველა ან უმეტესობა უნდა ატაროთ შესაბამის პირობებში.
8. ინსტრუმენტის სწორი გამოყენება - ნუ გამოიყენებთ ინსტრუმენტს არასათანადო მოპყრობით ან სხვა დანიშნულებისთვის.
9. თავიდან აიცილეთ ინსტრუმენტის შემთხვევით ჩართვა. ტარებისას მოერიდეთ თითის გადამრთველზე დადებას. ბატარეის კოლოფთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ ინსტრუმენტის ცენტრალური ჩამთველი გამორთულია და გამოწეულია ბოლომდე.
10. არ აიღოთ ან დაიჭიროთ ინსტრუმენტი საჭრელი ნაწილების ან მკვეთრი კიდეების მხრიდან.
11. არ გადატვირთოთ ინსტრუმენტი - ეს ხელს უწყობს უფრო ეფექტურ გამოყენებას და ამცირებს დაზიანებებს.
12. მუშაობისას ნუ ეცდებით მოდუნებას, ყოველთვის შეინარჩუნეთ სტაბილური პოზიცია.
13. იყავით ფხიზლად და გამოიყენეთ საღი აზრი. დაღლილობის დროს ნუ გამოიყენებთ ელექტრო ინსტრუმენტს.
14. შეინახეთ ელექტრო ინსტრუმენტები ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.
15. პერიოდულად უზრუნველყავით ინსტრუმენტების მომსახურება. საუკეთესო შედეგის მისაღწევად და დაზიანებების თავიდან ასაცილებლად, თუ თქვენ გჭირდებათ ნაწილების შეზეთვა და შეცვლა, ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქცია. პერიოდულად შეამოწმეთ და შეაკეთეთ მხოლოდ უფლებამოსილი სერვის ცენტრების დახმარებით. პერიოდულად შეამოწმეთ დენის კაბელი და შეცვალეთ იგი დაზიანების შემთხვევაში. შეინახეთ ელ. ჩანგალი მშრალი და სუფთა და თავიდან აიცილეთ მისი მარილით და ცხიმით დაბინძურება.
16. შეამოწმეთ დაზიანებული ნაწილები. ნებისმიერი დაზიანებული ნაწილი უნდა შეიცვალოს ან შეკეთდეს კვალიფიციური ტექნიკოსის მიერ ორიგინალი დეტალებით.
17. სხვადასხვა ბრენდის ბატარეის დატენვის მცდელობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება, ნუ გარისკავთ შედეგი შეიძლება უფრო ძვირი იყოს ვიდრე ახალი ბატარეა ან დამტენი.

18. ხელსაწყოს ჩართვამდე უნდა მოიხსნას მორგებული გილზის ან ქანჩის გასაღები და დამცავი ჩიხოლი. რაიმე სხეულის შეტოვებამ მბრუნავ ნაწილზე შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება.
19. არ გამოიყენოთ ინსტრუმენტი, თუ არ შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ ცენტრალური გამომრთველით. ნებისმიერი დენის ინსტრუმენტი, რომლის კონტროლი შეუძლებელია დენის გადამრთველით, უნდა შეკეთდეს.
20. გათიშეთ ელექტრული ხელსაწყო ბატარეის პაკეტიდან ან ჩაკეტეთ / გამორთეთ გადამრთველი გამოაერთეთ დენის წყაროდან, სანამ განახორციელებთ რაიმე აქსესუარის შეცვლას, გაასუფთავებთ ელექტრული ხელსაწყოს, ან გადაიტანთ ხელსაწყოს საწყობში. ეს სიფრთხილის ზომები ამცირებს ინსტრუმენტის შემთხვევით აქტივაციას
21. შეინახეთ გამოუყენებელი ბატარეა ლითონის საგნებისგან შორს, როგორცაა ქაღალდის სამაგრები, მონეტები, გასაღებები, ლურსმნები, ხრახნები და სხვა პატარა ლითონის საგნები, რამაც შეიძლება ჩაამოკლოს ბატარეის კონტაქტები.
22. ბატარეის ტერმინალების ჩამოკლებამ შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა ან ხანძარი.
23. გამოიყენეთ ელექტრო ინსტრუმენტები მხოლოდ მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული აქსესუარებით. აქსესუარებმა, რომლებიც შეესაბამება ერთ ინსტრუმენტს, შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება სხვა ინსტრუმენტზე გამოყენებისას.
24. ინსტრუმენტის მოვლა და შეკეთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ უფლებამოსილ სერვის ცენტრში. არაკვალიფიციური პერსონალის მიერ ტექნიკურმა მომსახურებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება.
25. ინსტრუმენტის მომსახურების დროს გამოიყენეთ მხოლოდ იდენტური ნაწილები და მიჰყევით სერვის ცენტრის მითითებებს. არასანქცირებული ნაწილების გამოყენებამ ან ინსტრუმენტის არასწორად შესრულებამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი ან დაზიანება.
26. არასდროს აიღოთ ან გამოართვათ ინსტრუმენტი ბურღზე ან მოძრავი ნაწილზე ხელის მოკიდებით.

ყურადღება: არ დაუშვათ ინსტრუმენტის ხშირი გამოყენებით შეძენილი გამოცდილების გამო მასთან გაუფრთხილებელი მოპყრობა რაც არ უნდა დიდი გამოცდილება ქონდეთ მისი მოხმარების ყოველთვის მობილიზებული იყავით დადექით მყარად და დაიჭირეთ ინსტრუმენტი საიმედოდ არ მიუდგეთ მას შეხუმრებით და არასოდეს გადაუხვიოთ უსაფრთხოების ზომების მკაცრ დაცვას, რამაც შეიძლება სერიოზული ზიანი გამოიწვიოს.!!!

სიფრთხილის ზომები, როდესაც მუშაობთ ელექტრო სეკატორთან

1. დაიჭირეთ მთელი სხეული დანისგან დაშორებით. როდესაც პირები მუშაობენ, ნუ ეცდებით შეეხოთ უკვე მოჭრილ ან მოახლოებულ საგნებს. თუ უცხო ობიექტი მოხვდა ინსტრუმენტში ამოღებამდე, დარწმუნდით, რომ გამორთეთ ის.. ინსტრუმენტის გამოყენებისას წამიერი კონტროლის დაკარგვა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება.

2. ატარეთ გასხვლის მაკრატელი მხოლოდ მაშინ, როდესაც პირები არ მუშაობს. მაკრატლის სწორი გამოყენება ამცირებს სერიოზული დაზიანების რისკს..
3. იმ ადგილებში მუშაობისას, სადაც შესაძლებელია შეხება ფარული ელექტრო კაბელებთან, დაიჭირეთ ინსტრუმენტი იზოლირებული სახელურებით. ცოცხალ კაბელებთან კონტაქტი გამოიწვევს ინსტრუმენტის ლითონის ნაწილებს მიმდინარეობის გატარებას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი ოპერატორზე.
4. საშიში! - დაიჭირეთ ხელები დაშორებით დანისგან. დანის პირებთან კონტაქტმა შეიძლება სერიოზული დაზიანება გამოიწვიოს.
5. როდესაც პირველად იყენებთ თქვენს სეკატორს, ისწავლეთ გამოცდილი მომხმარებლისგან ინსტრუმენტების სათანადო გამოყენების შესახებ.
6. აკრძალულია 18 წლამდე ასაკის პირებზე გამოყენება. 16 წელზე უფროსი ასაკის პირებმა უნდა გამოიყენონ სეკატორი მშობლების მეთვალყურეობის ქვეშ.
7. გამოიყენეთ გასხვლის მაკრატელი მხოლოდ მაშინ, როდესაც თავს კარგად გრძნობთ. თუ დაიღალეთ, კონცენტრაცია მცირდება. იყავით განსაკუთრებით ფრთხილად. შეასრულეთ ყველა ოპერაცია მშვიდი, ორიენტირებული მდგომარეობაში. მომხმარებელი პასუხისმგებელია მესამე პირის ნებისმიერ დაზიანებისთვის.
8. ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ ან მედიკამენტების მიღებისას არ გამოიყენოთ გასხვლის მაკრატელი. ყოველთვის მუშაობისას ატარეთ სამუშაო ხელთათმანები და შესაბამისი აღჭურვილობა . აუცილებლად ატარეთ მოცურების საწინააღმდეგო ფეხსაცმელი.
9. გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ ინსტრუმენტი არის გამართულ მდგომარეობაში და მთლიანად აწყობილი.
10. გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ სტაბილური ხართ.
11. არ იმუშაოთ ხელსაწყოთი დატვირთვის გარეშე.
12. უცხო ობიექტთან კონტაქტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გამორთეთ ინსტრუმენტი და შეამოწმეთ დანა . თუ კი არსებობს დაზიანება დაუყოვნებლივ შეაკეთეთ.
13. ყოველთვის გამორთეთ სეკატორი და ამოიღეთ ბატარეის კარტრიჯი ინსტრუმენტის შემოწმებამდე, გაუმართაობის გამოსწორებამდე ან უცხო ობიექტის ამოღებამდე.
14. ყოველთვის გამორთეთ სეკატორი და ამოიღეთ ბატარეა ნებისმიერი სარემონტო სამუშაოების დაწყებამდე.
15. ყოველთვის გამოყენების შემდეგ გაასუფთავეთ გასხვლის მაკრატელი, განსაკუთრებით დანა, ან თუ დიდხანს არ გამოიყენებთ . მსუბუქად შეზეთეთ დანა და ჩამოაცვით საფარი. ნაკრებში შემავალი საფარი შეიძლება კედელზე ჩამოკიდოთ სეკატორის უსაფრთხო და პრაქტიკულად შესანახად.

16. არასოდეს ატაროთ სეკატორი, სანამ პირები მუშაობენ. არასოდეს დაიჭიროთ დანის პირები ხელით.
17. შეინახეთ გასხვლის მაკრატელი მშრალ ადგილას ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. არასოდეს შეინახოთ თქვენი სეკატორი ღია ცის ქვეშ

შეინახეთ ეს ინსტრუქციები.

ფრთხილად: ნუ გაუთამამდებით ამ ინსტრუმენტს დიდიხნის გამოყენების შედეგად ინსტრუმენტი მართლაც რომ ადვილი მოსახმარია მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ მის გამოყენებისას დაშვებულ შეცდომას არ მოყვება ზიანი.

ინსტრუმენტის არასათანადო გამოყენებამ ან უსაფრთხოების ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება.

ამ ხელსაწყოზე გამოყენებული სიმბოლოები

v	ვოლტი
== ---	მუდმივი დენი
n	შეფასებული სიჩქარე
n ₆	სიჩქარე დატვირთვის გარეშე
ბ/წთ R/min	ბრუნვების რაოდენობა წუთში

შეინახეთ ეს ინსტრუქციები

ყურადღება: გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური ბატარეები. სხვა ბატარეების ან შეცვლილი ბატარეების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის აფეთქება, ხანძარი, დაზიანება ან ქონების დაზიანება. ეს ავტომატურად გააუქმებს ინსტრუმენტისა და დამტენის გარანტიას.

რჩევები ბატარეის გახანგრძლივების მიზნით

1. დატენეთ ბატარეა სრულად დატენვამდე. დარწმუნდით, რომ დროულად შეწყვიტეთ ინსტრუმენტის გამოყენება და დატენეთ ბატარეა, თუ შეამჩნევთ ინსტრუმენტის სიმძლავრის შემცირებას.
2. არასოდეს დატენოთ სრულად დამუხტული ბატარეა განმეორებით. განმეორებითი დატენვა შეამცირებს ბატარეის ხანგრძლივობას.

3. დატენეთ ბატარეა ოთახის ტემპერატურაზე 10-40 ° C (50-104 ° F).
4. გამეორებით დატენეთ ლითიუმ -იონური ბატარეის პაკეტი, თუ არ გამოიყენებთ მას დიდი ხნის განმავლობაში (6 თვეზე მეტი).

ყურადღება: დარწმუნდით, რომ გამორთეთ ინსტრუმენტი ბატარეის კარტრიჯის დაყენებამდე ან ამოღებამდე.

ყურადღება: ბატარეის კარტრიჯის ჩასმისა და ამოღებისას, მაგრად მოუჭირეთ ხელსაწყო ხელი და დააჭირეთ ბატარეის კარტრიჯი დილაკს. ამ სიფრთხილის ზომების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის ჩამოვარდნა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ინსტრუმენტის დაზიანება, შეიძლება გატყდეს ბატარეის კოლოფი და ოპერატორიც დაზიანდეს.

ინსტრუმენტის ბატარეის დაცვის სისტემა

ინსტრუმენტი აღჭურვილია ბატარეის დაცვის სისტემით. ის ავტომატურად წყვეტს ენერგიას ბატარეის გახანგრძლივების მიზნით. ინსტრუმენტი ავტომატურად შეწყვეტს მუშაობას შემდეგ სიტუაციებში:

გადატვირთვის დაცვა:

გადაჭარბებული მიმდინარე მოხმარების შემთხვევაში, ინსტრუმენტი ავტომატურად ითიშება. ამ შემთხვევაში, გამორთეთ ინსტრუმენტი და შეაჩერეთ ოპერაცია, რამაც გამოიწვია ინსტრუმენტის გადატვირთვა.

გადაჭარბებული გათბობის წინააღმდეგ დაცვა:

თუ ინსტრუმენტი ან ბატარეა ძალიან ცხელდება, ინსტრუმენტი ავტომატურად ითიშება და ნათურა ანათებს. ამ შემთხვევაში, დაელოდეთ სანამ ინსტრუმენტი და ბატარეის ნაკრები გაგრილდება, სანამ კვლავ გამოიყენებთ ინსტრუმენტს.

ბატარეის ერთეულის დაბალი ძაბვის დაცვა:

როდესაც ბატარეის დარჩენილი სიმძლავრე დაბალია, ინსტრუმენტი ავტომატურად ჩერდება. ამ შემთხვევაში, ამოიღეთ და დატენეთ ბატარეა.

გადამრთველის ფუნქცია

გაფრთხილება: ბატარეის პაკეტის ინსტრუმენტში ჩასმისას, დარწმუნდით, რომ გადართვის ტრიგერი მუშაობს სწორად და გაშვებისას ბრუნდება გამორთულ მდგომარეობაში. შემთხვევითი გაშვების თავიდან ასაცილებლად, გადამრთველის საკეტი აღჭურვილია გათავისუფლების დილაკით. თუ გადამრთველის ჩამკეტი იწყებს მუშაობას ჩამკეტის გამოშვების დილაკზე დაჭერის გარეშე, არასოდეს გამოიყენოთ ინსტრუმენტი. დაუკავშირდით ადგილობრივ RODEX სერვის ცენტრს რემონტისთვის.

გაფრთხილება : არასოდეს გაჭედოთ გამშვები დილაკი და არ დააწებოთ იგი.

გაფრთხილება: არ მოქაჩოთ გადამრთველი ძალით დაბლოკვის ღილაკზე დაჭერის გარეშე. თქვენ შეგიძლიათ გატეხოთ გადამრთველი.



1) ჩართვა/გამორთვა 2) გადართვა 3) ინდიკატორის ნათურა

გაუთვალისწინებელი შემთხვევები

!!! თუ მანქანა გაფუჭდა, მიუხედავად მიღებული ზომებისა და მოვლისა, გარანტიის შესაბამისი პირობების და უსაფრთხოების წესების ვალიდურობის შესანარჩუნებლად შეკეთება უნდა განხორციელდეს უფლებამოსილ სერვის ცენტრის ინჟინერის მიერ “RODEX”-ის ცენტრალურ ან რეგიონალურ სერვის ცენტრებში. !!!



ՀԱՅԵՐԵՆ

Էտող մկրատ Մարտկոցով

Օգտագործման ձեռնարկ

RDX2627 / X2635

Կտրման արտադրողականություն	12մմ
Մաքս. Արագություն առանց բեռի	60 կտրել / րոպե
Լարում	D.C. 4 V

Խնդրում ենք կարդալ նախքան գործարկումը:

Նախքան միացնելը համոզվեք, որ «ON/OFF» կոճակը «ON» դիրքի վրա է: Կտրումը սկսելու համար արագ սեղմեք անջատիչը 2 անգամ: Մկրատը կարգավորելու համար երկար ժամանակ սեղմած պահեք անջատիչը (կարող եք ընտրել սայրի 2 բացվածքներից մեկը՝ 30 մմ լրիվ բաց և 18 մմ կիսաբաց):

Անվտանգության ընդհանուր կանոններ

Ուշադրություն: Կարդացեք անվտանգության բոլոր կանոնները: Անվտանգության կանոնների չպահպանելը կարող է հանգեցնել հոսանքահարման, հրդեհի և/կամ լուրջ այլ վնասների: Կարդալուց հետո պահպանեք օգտագործման ձեռնարկը: «Էլեկտրական սարքավորում» հասկացությունը վերաբերվում է ինչպես լարով սարքավորումներին, այնպես էլ անլար(մարտկոցով) սարքավորումներին:

Աշխատանքային վայրի անվտանգություն

1. Աշխատավայրը պահպանեք կոկիկ և մաքուր վիճակում: Թափափվածությունը և աղբի առկայությունը կարող են հանգեցնել դժբախտ պատահարների:
2. Չօգտագործել սարքավորումը պայթյունավտանգ միջավայրում՝ դյուրավառ նյութերի, հեղուկների, գազի և փոշու առկայության դեպքում:
3. Մարքավորումը պահեք երեխաներից և կողմնակի անձանցից անհասանելի վայրում: Ուշադրության չնչին շեղումը կարող է հանգեցնել վերահսկողության կորստի:

Էլեկտրական անվտանգություն

1. Էլեկտրական սարքավորման խրոցը պետք է համապատասխանի վարդակին: Երբեք չփոփոխեք խրոցը և վարդակը: Մի օգտագործեք որևէ գործիքի աղապտեր

հողանցումային լարով:Չփոփոխված խրոցը և վարդակը նվազեցնում է հոսանքահարման հավանականությունը:

2.Խուսափեք հողանցումային մակերեսների հետ շփումից, օրինակ՝ խողովակներ, ռադիատորներ, սառնարաններ և այլն: Նման մակերեսների հետ շփումը մեծացնում է հոսանքահարման հավանականությունը:

3.Չօգտագործել էլեկտրական սարքավորումը անձրևի տակ և չպահպանել այն խոնավ միջավայրում: Ջրի ներթափանցումը բարձրացնում է հոսանքահարման հավանականությունը:

4. Սարքավորումը չտեղափոխել լարից բռնելով և վարդակից անջատելու համար չքաշել լարից: Լարը հեռու պահեք ջերմությունից, յուղից, սուր եզրերից կամ շարժվող մասերից: Վնասված կամ խճճված լարերը մեծացնում են հոսանքահարման հավանականությունը:

5. Բաց տարածքում աշխատելիս օգտագործեք նման աշխատանքների համար նախատեսված երկարացման լար: Համապատասխան երկարացման լարի օգտագործումը նվազեցնում է հոսանքահարման հավանականությունը:

6. Եթե խոնավ միջավայրում էլեկտրական գործիքի գործարկումն անխուսափելի է, օգտագործեք էլեկտրաէներգիայի աղբյուր, որը պաշտպանված է հողանցումային անսարքության անջատիչով (EFC): PCCH- ի օգտագործումը նվազեցնում է հոսանքահարման հավանականությունը:

Անհատական անվտանգություն

1. Եղեք զգոն և աշխատելիս պահպանեք ողջախոհություն: Չօգտագործել սարքավորումը, եթե հոգնած եք, գնտվում եք թմրեցնող նյութերի, ալկոհոլի, դեղերի ազդեցության տակ: Ուշադրության կարճատև շեղումը կարող է հանգեցնել ծանր վնասվածքների:

2. Օգտագործեք անձնական պաշտպանության միջոցներ: Միշտ օգտագործեք աչքերի պաշտպանիչ ակնոցներ: Օգտագործեք պաշտպանող պարագաներ, ինչպիսիք են ռեսպիրատորները, չսայթաքող կոշիկները, սաղավարտը, լսողությունը պաշտպանող միջոցներ:

3. Սարքավորումը չմիացնել հոսանքին, եթե փոխարկիչը գտնվում է միացված (միացում կոճակ/ OFF): Խուսափեք սարքավորման պատահական միացումներից: Սարքավորումը մինչև սնուցման աղբյուրին միացնելը համոզվեք, որ այն գտնվում է անջատված վիճակում: Մատները չպահել միացման/անջատման կոճակի վրա, երբ սարքավորումը միացված է սնուցման ցանցին:

4. Սարքավորումը միացնելուց առաջ հեռացրեք կարգավորող բանալին, սեպը և այլ առարկաները շարժվող մասերի վրայից: Առարկաների չհեռացնելը կարող է հանգեցնել պատահարների:

5. Աշխատելիս մի փորձեք հասնել ինչ-որ բանի, միշտ պահպանեք կայուն դիրքը: Սա թույլ կտա ծայրահեղ իրավիճակում չկորցնել վերահսկողությունը էլեկտրական գործիքի նկատմամբ:

6. Հագնվեք կատարվելիք աշխատանքներին համապատասխան: Աշխատանքի ընթացքում չհագնել լայն հագուստ և չկրել զարդեր: Մազերը, շորերը, ձեռնոցները հեռու պահել սարքավորման շարժվող մասերից: Ազատ հագուստը, զարդերը կամ երկար մազերը կարող են հայտնվել շարժվող մասերի մեջ և հանգեցնել վնասվածքների:

7. Եթե նախատեսված են սարքավորումներ, որոնք պետք է աշխատանքի ընթացքում կլանեն փոշին, ապա կիրառեք դրանք:

Էլեկտրական սարքավորման օգտագործում և խնամք

1. Մի գործադրեք ուժ էլեկտրական սարքավորման վրա: Օգտագործեք էլեկտրական սարքավորումը և դրա մասերը համաձայն սյուն օգտագործման ձեռնարկի, հաշվի առնելով աշխատանքի պայմանները և տեսակը: Օգտագործման ձեռնարկում չնախատեսված աշխատանքների իրականացումը կարող է հանգեցնել վտանգավոր իրավիճակների:

2. Մի օգտագործեք էլեկտրական սարքավորումը, եթե անջատում/միացում կոճակը չի աշխատում: Էլեկտրական սարքավորումը, որը հնարավոր չէ անջատել վտանգավոր է և պետք է նորոգվի:

4. Սարքավորումը պահեք երեխաներից և կողմնակի անձանցից անհասանելի վայրում: Թույլ չտալ սարքավորման հետ աշխատել այն անձանց, ովքեր ծանոթ չեն դրան և տվյալ ձեռնարկի հրահանգներին:

5. Ապահովեք սարքավորման տեխնիկական սպասարկումը: Ստուգեք էլեկտրական սարքավորման շարժական մասերը: Կտրված մասերը կամ որևէ այլ պայմանի առկայությունը կարող է ազդել էլեկտրական սարքավորման աշխատանքի վրա: Անսարքության դեպքում վերանորոգեք էլեկտրական սարքավորումը: Հաճախ վթարները տեղի են ունենում սարքավորումների վատ սպասարկման պատճառով:

6. Կտրող մասերը պահպանեք սուր և մաքուր վիճակում: Էլեկտրական սարքավորումը, դրա պարագաները, մասերը և այլն օգտագործեք համապատասխան սույն ձեռնարկի կանոններին և հաշվի առնելով կատարվելիք աշխատանքը: Ձեռնարկով չնախատեսված աշխատանքների կատարումը կարող է հանգեցնել վտանգավոր իրավիճակների:

Մարտկոցի օգտագործում և խնամք

1. Մարտկոցը լիցքավորեք միայն արտադրողի կողմից նշված լիցքավորիչով: Լիցքավորիչը, որը նախատեսված է կոնկրետ տեսակի մարտկոցի համար, կարող է կիրառելի չլինել մեկ այլ տեսակի մարտկոցի համար:

2. Էլեկտրական սարքավորումը օգտագործեք միայն դրա համար հատուկ նախատեսված մարտկոցով: Այլ մարտկոցային տուփի օգտագործումը կարող է հանգեցնել վնասվածքների և դառնալ հրդեհի պատճառ:

3. Երբ մարտկոցը չի օգտագործվում, այն հեռու պահեք այլ մետաղական առարկաներից, ինչպիսիք են թղթի կապանքները, մետաղադրամները, մեխերը, պտուտակները կամ այլ փոքր մետաղական իրեր, որոնք կարող են միացնել մեկ սեղմակը մյուսին: Մարտկոցի սեղմակների միացումը կարող է հանգեցնել այրվածքների և հրդեհի:

4. Ծայրահեղ պայմաններում մարտկոցից կարող է հեղուկ արտահոսել: Խուսափեք դրա հետ շփումից, եթե շփումը պատահաբար տեղի է ունեցել, լվացվեք ջրով: Եթե հեղուկը հայտնվում է աչքերի մեջ, դիմեք լրացուցիչ բժշկական օգնության: Մարտկոցից արտահոսած հեղուկը կարող է առաջացնել մաշկի գրգռում կամ այրվածքներ :

5. Չօգտագործեք վնասված ձեռափոխված մարտկոցներ կամ սարքավորումներ: Վնասված կամ ձեռափոխված մարտկոցները կարող են լինել անկանխատեսելի, ինչը կարող է հանգեցնել հրդեհի, պայթյունի, կամ այլ վնասվածքի:

6. Մարտկոցը կամ սարքավորումը չթողնել կրակի կամ ծայրահեղ ջերմաստիճանի տակ: Հրդեհը կամ 130 ° C- ից բարձր ջերմաստիճանը կարող են պայթյուն առաջացնել:

7. Հետևեք լիցքավորման բոլոր հրահանգներին և չլիցքավորեք մարտկոցը կամ սարքավորումը հրահանգներում նշված ջերմաստիճանի սահմաններից դուրս: Նշված տիրույթից դուրս ջերմաստիճանում լիցքավորումը կամ ոչ պատշաճ լիցքավորումը կարող են վնասել մարտկոցը և մեծացնել հրդեհի վտանգը:

Սպասարկում

1. Ձեր էլեկտրական սարքավորումը սպասարկեք միայն որակյալ անձնակազմի մոտ՝ օգտագործելով միայն նույնական, օրիգինալ փոխարինող մասեր: Դա կապահովի էլեկտրական սարքավորման անվտանգ աշխատանքը:

2. Երբեք ինքնուրույն չվերանորոգեք վնասված մարտկոցները: Մարտկոցների սպասարկումը պետք է իրականացվի միայն արտադրողի կամ լիազորված ծառայությունների կողմից:

3. Հետևեք պարագաները յուղելու և փոփոխելու հրահանգներին:

4. Չփոփոխեք կամ փորձեք վերանորոգել սարքավորումը կամ մարտկոցը, բացառությամբ օգտագործման և խնամքի ձեռնարկում նախատեսված դեպքերում:

Ուշադրություն: Հրդեհից, հոսանքահարումից և լուրջ վնասվածքներից խուսափելու համար էլեկտրական գործիքը օգտագործելիս միշտ հետևեք անվտանգության բոլոր կանոններին, ներառյալ ստորև նշվածները:

ԿԱՐԴԱՅԵՔ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՈՐ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ

1. Մի մոռացեք, որ գործիքը միշտ գտնվում է աշխատանքային վիճակում, քանի որ այն չի պահանջում էլեկտրական վարդակի օգտագործում:

2. Չօգտագործեք սարքավորումը այնպիսի վայրերում, որտեղ առկա են դյուրավառ հեղուկներ, գազեր կամ փոշի: Սարքավորումը կարող է կայծեր արձակել, որոնք կարող են բոցավառել փոշին կամ գոլորշին:

3. Մի օգտագործեք գործիքը խոնավ կամ թաց պայմաններում:

4. Չլիցքավորեք մարտկոցը անձրևի տակ կամ խոնավ պայմաններում:

5. Սարքավորումը պահեք երեխաներից և կողմնակի անձանցից հեռու:

6. Կրեք համապատասխան հագուստ: Մի հագեք լայն հագուստ և զարդեր, քանի որ դրանք կարող են բռնվել պտտվող մասերի վրա: Դրսում աշխատելիս խորհուրդ է տրվում օգտագործել ռետինե ձեռնոցներ և ամուր կոշիկներ, իսկ մազերը պահել պաշտպանիչ գլխարկի տակ:

7. Օգտագործեք անհատական պաշտպանության միջոցներ: Միշտ կրեք պաշտպանիչ ակնոցներ: Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք ռեսպիրատորներ, դիմակներ, ձեռնոցներ, չսայթաքող կոշիկներ, սաղավարտ կամ լսողությունը պաշտպանող միջոցներ:

8. Գործիքը մի օգտագործեք ձեռնարկում չնախատեսված նպատակներով:
9. Կանխել սարքավորման պատահական միացումը: Կրելիս խուսափեք ձեր մատը անջատիչի վրա պահելուց: Համոզվեք, որ անջատիչը անջատված է մարտկոցի տուփը միանալուց առաջ:
10. Մի բռնեք սարքավորումը՝ պտտվող, կտրող մասերից կամ սուր եզրերից:
11. Մի ծանրաբեռնեք սարքավորումը: Չծանրաբեռնած սարքավորումը նպաստում է ավելի արդյունավետ օգտագործմանը և նվազեցնում վնասվածքների հավանականությունը:
12. Աշխատելիս մի փորձեք հասնել ինչ-որ բանի, միշտ կայուն դիրք պահեք:
13. Եղեք զգոն և ողջախոհ: Մի օգտագործեք էլեկտրական սարքավորումները, եթե հոգնած եք:
14. Չօգտագործելու դեպքում, պահեք էլեկտրական սարքավորումը չոր տեղում՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում:
15. Ապահովեք սարքավորման տեխնիկական սպասարկումը: Լավագույն արդյունքը ապահովելու և վնասվածքներից խուսափելու համար պահեք գայլիկոնները սուր և մաքուր վիճակում: Եթե անհրաժեշտ է յուղում կամ մասերի փոխարինում, ուշադիր կարդացեք հրահանգները: Պարբերաբար ստուգեք և կատարեք վերանորոգում միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում: Պարբերաբար ստուգեք երկարացման լարը և փոխարինեք այն, եթե վնասված է: Բռնակները չոր և մաքուր պահեք, խուսափեք ճարպից և քսուքից:
16. Ստուգեք վնասված մասերը: Ցանկացած վնասված մաս պետք է փոխարինվի կամ վերանորոգվի որակավորված անձի կողմից, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն ձեռնարկում:
17. Մեկ այլ ապրանքանիշի մարտկոց լիցքավորելու փորձը կարող է հանգեցնել վնասվածքի, մի դիմեք նման ռիսկի:
18. Կարգավորող ստեղները կամ բանալիները պետք է հանվեն նախքան սարքավորումը միացնելը: Պտտվող մասի վրա մնացած բանալին կարող է վնասվածք պատճառել:
19. Մի օգտագործեք սարքավորումը, եթե չեք կարող միացնել կամ անջատել այն: Ցանկացած էլեկտրական սարքավորում, որը հնարավոր չէ միացնել/անջատել, պետք է վերանորոգվի:
20. Նախքան էլեկտրական սարքավորման վրա որևէ կարգավորում անելը, կցորդները փոխելը, մաքրելը կամ սարքավորումը պահեստավորման վայր տեղափոխելը, անջատեք այն մարտկոցի տուփից կամ ֆիքսեք անջատիչը: Այս նախազգուշական միջոցները նվազեցնում են գործիքի պատահական միացման վտանգը:
21. Չօգտագործվող մարտկոցը հեռու պահեք մետաղական առարկաներից, ինչպիսիք են թղթի սեղմակները, մետաղադրամները, բանալիները, մեխերը, պտուտակները և այլ փոքր մետաղական առարկաներ, որոնք կարող են կարճացնել մարտկոցի կոնտակտները:
22. Մարտկոցի կարճ միացման կոնտակտները կարող են առաջացնել այրվածքներ կամ հրդեհ: Օգտագործեք էլեկտրական սարքավորումները միայն արտադրողի կողմից առաջարկվող աքսեսուարներով: Աքսեսուարները, որոնք հարմար են մեկ սարքավորման համար, կարող են վնասվածքներ պատճառել մեկ այլ սարքավորման հետ օգտագործելու դեպքում:

23. Սարքավորման սպասարկումն ու վերանորոգումը պետք է իրականացվեն միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում: Ոչ որակավորված անձնակազմի կողմից իրականացվող տեխնիկական սպասարկումը կարող է հանգեցնել վնասվածքի:

24. Սարքավորումը սպասարկելիս օգտագործեք միայն միանման, օրիգինալ մասեր և հետևեք սպասարկման սյունակի հրահանգներին: Ոչ լիազորված մասերի օգտագործումը կամ հրահանգներին չհետևելը կարող է հանգեցնել հոսանքահարման կամ այլ վնասվածքների:

25. Ձեռքերը հեռու պահեք վերջում տեղակայված գայլիկոններից:

Ուշադրություն: Թույլ մի տվեք, որ սովորությունը, սարքավորման աշխատանքին ծանոթ լինելը կամ ձեր փորձը բթացնեն զգոնությունը և հանգեցնեն անվտանգության կանոնների պահպանման անտեսմանը: Սարքավորման սխալ օգտագործումը կամ սույն ձեռնարկի անվտանգության հրահանգներին չհետևելը կարող է հանգեցնել լուրջ վնասվածքների:

Անվտանգության կանոններ մարտկոցով էտող մկրատի հետ աշխատելիս

1. Ձեր ամբողջ մարմինը հեռու պահեք շեղբերից: Երբ սայրերը աշխատում են, մի փորձեք դիպչել այն առարկաներին, որոնք արդեն կտրված են կամ պատրաստվում եք կտրել: Եթե գործիքի մեջ օտար առարկա է խրվել, այն հեռացնելուց առաջ համոզվեք, որ անջատիչը անջատված է: Անջատված դիրքում էտող շեղբերը մոտենում են միմյանց: Աշխատանքի ընթացքում ուշադրության վայրկյանական շեղումը կարող է հանգեցնել վերահսկողության կորստի և առաջացնել լուրջ վնասվածքներ:

2. Էտող մկրատը տեղափոխեք միայն այն ժամանակ, երբ սայրերը չեն աշխատում: Գործիքի ճիշտ օգտագործումը նվազեցնում է շեղբերից լուրջ վնասվածքներ ստանալու վտանգը:

3. Երբ աշխատում եք այն վայրերում, որտեղ կարող են լինել թաքնված էլեկտրական լարեր, գործիքը պահեք մեկուսացված բռնակներից: Էլեկտրական լարերի հետ շփումը կհանգեցնի գործիքի մետաղական մասերի հոսանքի անցկացմանը, ինչը կարող է հանգեցնել օպերատորի հոսաքահարման:

4. ՎՏԱՆԳ – Ձեռքերը հեռու պահեք շեղբերից: Էտող մկրատի շեղբերի հետ շփումը կարող է լուրջ վնասվածքներ պատճառել:

5. Մի աշխատեք էտող մկրատով անձրևի տակ կամ խոնավ եղանակի ժամանակ: Էլեկտրական շարժիչը ջրամեկուսացված չէ:

6. Առաջին անգամ էտելու ժամանակ դասեր վերցրեք փորձառու օգտագործողներից, գործիքի ճիշտ օգտագործման վերաբերյալ:

7. Արգելվում է 18 տարին չլրացած անձանց կողմից էտող մկրատի օգտագործումը: 16 տարեկանից բարձր անձինք պետք է օգտագործեն գործիքը ծնողների հսկողության ներքո:

8. Էտող մկրատը օգտագործեք միայն այն ժամանակ, երբ ձեզ լավ էք զգում: Եթե հոգնած եք, ձեր կենտրոնացումը նվազում է: Եղեք զգոն: Կատարեք բոլոր գործողությունները հանգիստ, կենտրոնացված վիճակում: Օգտագործողը պատասխանատվություն է կրում երրորդ անձանց պատճառված բոլոր վնասների համար:

9. Մի օգտագործեք Էտող մկրատը ակոհողի կամ թմրամիջոցների ազդեցության տակ կամ դեղորայք ընդունելիս: Միշտ կրեք աշխատանքային ձեռնոցներ և անհրաժեշտ սարքավորումներ: Համոզվեք, որ կրում եք չսայթաքող կոշիկներ:

10. Օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ գործիքը գտնվում է աշխատանքային վիճակում և ամբողջությամբ հավաքված է:

11. Գործելուց առաջ համոզվեք, որ կայուն դիրք եք պահպանում:

12. Մի աշխատեք գործիքով առանց բեռնման:

13. Եթե սայրը շփվում է օտար առարկայի հետ, անմիջապես անջատեք գործիքը և ստուգեք սայրը: Եթե կան վնասված մասեր, անմիջապես վերանորոգեք:

14. Միշտ անջատեք Էտող մկրատը և հանեք մարտկոցի տուփը նախքան գործիքը ստուգելը, վերանորոգելը կամ խրված օտար առարկան հեռացնելը:

15. Միշտ անջատեք Էտող մկրատը և հանեք մարտկոցի տուփը սպասարկման աշխատանքներ կատարելուց առաջ:

16. Միշտ մաքրեք Էտող մկրատը, հատկապես սայրը, օգտագործելուց հետո կամ եթե երկար ժամանակ չեք օգտագործել: Թեթև յուղեք սայրը և դրեք պատյանի մեջ:

Ներառված պատյանը կարելի է կախել պատից ինչը թույլ է տալիս Էտող մկրատը անվտանգ պահպանելը:

17. Երբեք մի տեղափոխեք Էտող մկրատը, երբ սայրերը աշխատում են: Երբեք մի բռնեք սայրերը ձեռքերով:

18. Պահպանեք Էտող մկրատը պատյանում, չոր տեղում՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում: Էտող մկրատը երբեք չպահեք դրսում:

Ուշադրություն: Թույլ մի տվեք, որ սովորությունը, սարքավորման աշխատանքին ծանոթ լինելը կամ ձեր փորձը բթացնեն զգոնությունը և հանգեցնեն անվտանգության կանոնների պահպանման անտեսմանը: Սարքավորման սխալ օգտագործումը կամ սույն ձեռնարկի անվտանգության հրահանգներին չհետևելը կարող է հանգեցնել լուրջ վնասվածքների:

Նշանները, որոնք օգտագործվել են սույն ձեռնարկում

v	Վոլտ
— ---	Անփոփոխ հոսանք
n	Նորմալ արագություն
n₀	Արագություն առանց բեռնման
... /min r /min	Պտույտի/ շրջանառության քանակը րոպեում

Պահպանեք տվյալ ձեռնարկը

Ուշադրություն: Օգտագործեք միայն օրիգինալ մարտկոցներ: Այլ մարտկոցների կամ ձևափոխված մարտկոցների օգտագործումը կարող է հանգեցնել մարտկոցի պայթյունի, հրդեհի, անձնական վնասվածքների և գույքային վնասների: Սա ավտոմատ կերպով կվերացնի գործիքի և լիցքավորիչի երաշխիքը:

Խորհուրդներ մարտկոցի պիտանելության ժամկետի պահպանման համար

1. Լիցքավորեք մարտկոցը, նախքան այն ամբողջությամբ կլիցքաթափվի: Եթե աշխատանքի ընթացքում նկատել եք հզորության անկում, ապա դադարեցրեք աշխատանքը և լիցքավորեք մարտկոցը:
2. Երբեք մի լիցքավորեք լիովին լիցքավորված մարտկոցը: Գերլիցքավորումը կրճատում է մարտկոցի ծառայության ժամկետը :
3. Լիցքավորեք մարտկոցը սենյակային ջերմաստիճանում 10 ° C և 40 ° C միջակայքում (50 ° F - 104 ° F): Նախքան լիցքավորումը թույլ տվեք տաք մարտկոցը սառչի:
4. Լիցքավորեք մարտկոցը, եթե այն երկար ժամանակ չէք օգտագործել (ավելի քան վեց ամիս):

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Միշտ անջատեք սարքավորումը, նախքան մարտկոցը տեղադրելը կամ հեռացնելը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ամուր պահեք սարքավորումը մարտկոցի տեղադրման կամ հեռացման ժամանակ: Սարքավորումը և մարտկոցը ամուր չպահելը կարող է հանգեցնել սարքավորման և մարտկոցի վնասման և անձի ֆիզիկական վնասվածքների ստացման:

ՄԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ/ ՄԱՐՏԿՈՑԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Սարքավորումը համալրված է մարտկոցի պաշտպանության համակարգով: Այն ավտոմատ կերպով անջատում է հոսանքը՝ մարտկոցի կյանքը երկարացնելու համար: Սարքավորումը ավտոմատ կերպով կդադարի աշխատել, երբ տեղի ունենան հետևյալ իրավիճակները՝

Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից

Եթե սարքավորումը կլանում է չափազանց բարձր հոսանք, ապա այն ավտոմատ կերպով դադարում է աշխատել: Այս դեպքում անջատեք սարքավորումը և դադարեցրեք այն գործողությունը, որն առաջացրել է գործիքի գերբեռնվածություն:

Պաշտպանություն գերտաքացումից

Եթե սարքավորումը կամ մարտկոցը գերտաքացել են, ապա սարքավորումը ինքնաբերաբար կանջատվի և լամպը կսկսի թրթրոալ: Այս դեպքում սպասեք, մինչև սարքավորումը և մարտկոցը սառչեն, նախքան նորից օգտագործելը:

Պաշտպանություն մարտկոցի ցածր լարումից

Եթե մարտկոցի լիցքավորման մակարդակը ցածր է, ապա սարքավորումը չի աշխատի: Այս դեպքում հանեք մարտկոցը սարքավորումից և լիցքավորեք այն:

Անջատիչի գործառույթները

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Նախքան մարտկոցը գործիքի մեջ տեղադրելը ստուգեք, որ ձգանային անջատիչը ճիշտ է աշխատում և երբ բաց էք թողնում վերադառնում է «OFF» դիրքին: Պատահական սեղմումը կանխելու համար ձգանային անջատիչը հագեցած է կողպման կոճակով: Եթե ձգանային անջատիչը սկսում է աշխատել առանց արձակման կոճակը սեղմելու, ապա երբեք մի օգտագործեք այդ գործիքը: Վերանորոգման համար դիմեք ձեր տեղական սպասարկման կենտրոն:

Ուշադրություն: Երբեք մի անջատեք կողպման կոճակը կամ փաթաթեք կաշուն ժապավենով:

Ուշադրություն: Ուժով չքաշեք անջատիչը՝ առանց նախապես կողպման կոճակը սեղմելու: Դուք կարող եք կոտրել անջատիչը:



2) Միացում/անջատում 2) փոխարկիչ 3) ցուցիչ լամպ
Արտադրանքի անվտանգությունը և ապահովությունը պահպանելու համար,
վերանորոգման և ստուգման համար դիմեք լիազորված RODEX սպասարկման
կենտրոն: